Installations- und Anwendungshandbuch TRP-Gerät

Produktreferenz: TRP55







Hauptfunktionen des TRP55-Gerätes:

- Messung der Schocks, Neigungen (3-Achsen), des Freifalls und der Temperatur
- Zeitgestempelte Messungen gespeichert in der Flash-Memory
- Aufnahme der GPS-Positionen

Integrierte Sensoren:

- 3-Achsen Beschleunigungssensoren und Temperatursensor
- GPS

2 ÜBERSICHT EINER INSTALLATION MIT DER RF-MONITOR SOFTWARE



2.1 Allgemeine Beschreibung

Sie müssen über einen PC verfügen, auf dem die Software RF Monitor installiert ist, um:

- Messfrequenz, Alarme und Schwellenwerte zu konfigurieren
- Das geeignete Funktionsmodus auszuwählen
- Messungen anzuzeigen, CSV oder PDF-Dateien zu generieren
- Messungen der entsprechenden Geräte per Funk zu bekommen (über den RF-to-USB Dongle)
- Die Messungen in die Datenbank reinschreiben zu können

Messungen in

Echtzeit oder

Datendownloa

bei

Es ist auch möglich, auf die Datenbank über die mitgelieferte DB Monitor-Software zuzugreifen.

3 INSTALLATION DE RF UND DB MONITOR-SOFTWARE

SIE MÜSSEN EINEN ZUGRIFFSRECHT ÜBER DIE NEWSTEO-DATEIEN VERFÜGEN ODER ÜBER DIE WINDOWS-ADMIN-RECHTE VERFÜGEN, UM RFMONITOR ANZUWENDEN

1^{STE} LÖSUNG:

- Verbinden Sie den metallischen USB Speicher-Dongle
- Über den Windows-Explorer, öffnen Sie den Inhalt des USB-Dongle und doppelklicken Sie auf NewsteoKit_vX.X.X_00000000_setup.exe.

2^{TE} LÖSUNG: RFM von dem Folgenden Download-Link Herunterladen

http://support.newsteo.com/customer/fr/portal/articles/1133777t%C3%A9I%C3%A9chargement-rf-monitor

- Beim ersten Fenster, selektieren Sie die Sprache, und dann zur schnellen Installation, behalten Sie die Standardparameter, indem Sie die unterschiedlichen Fenster des Installationsprogramms validieren. Zum Ende der Installation, behalten Sie die Option, «Jetzt neustarten» und klicken Sie auf «Schließen».
- Nach dem Neustart, starten Sie die RF Monitor Software über Doppelklick der Desktop-icon oder über das Menü Starten.
- In dem ersten Fenster des Konfigurationsassistenten, wählen Sie die gewünschte Sprache aus und fahren Sie mit «weiter» fort.



 In dem Fenster «Allgemein» des Konfigurationsassistenten klicken Sie dann auf «Weiter».

NB: Die Konfiguration kann dann später in den Optionen der RF Monitor Software geändert werden, nach dem Abschluss des Installationsvorgangs (rechter Mausklick auf der Logger Zeile und Klick auf Konfiguration.

 Wenn der Konfigurationsassistent danach fragt, entfernen Sie das Etikett «Installieren Sie die Software vor dem Reinstecken der Software!» und schließen Sie den RF-to-USB Key an indem Sie das mitgelieferte Kabel benutzen

Premi	er lancement du logiciel
Accueil	Licence
Général	
Licence	Veuillez connecter votre cie RF-to-USB.

In dem Fenster «*Lizenz*» des Konfigurationsassistenten klicken Sie auf «Weiter».
 In dem Fenster «Datenspeicherung» des Konfigurationsassistenten, klicken Sie auf Konfigurieren

🞾 RFMonitor : Assistant de c	onfiguration	×
Premier lance	ment du logiciel	
Accueil	Stockage des données	
Général	Base de données :	
Licence	La licence GOLD vous permet de choisir entre une base de données locale (identique à la formule PREMIUM) et une base de données MuSOL	
Stockage des données		
A propos	🔀 Configurer La base de données doit être configurée	
	Répertoire racine des documents :	
1	L'ensemble des fichiers générés par l'application : fichiers csv, base de donnée locale, graphiques seront stockées dans ce répertoire.	
	Assurez vous que l'ensemble des utilisateurs du système aie accès à ce répertoire !	
BIGR	C:\Users\Public\Documents\NEWSTE0\RFMonitor	
	Attention, pour corriger le problème de droits d'accès, le répertoire par défaut des documents de RFMonitor a été déplacé !!	
	← < Précédent 🖙 Suivant > 🗶 Termin	ier

Wählen Sie die Remote-Datenbank aus

Ergänzen Sie die Felder 'Anwendername', 'Passwort' mit den auf dem mitgelieferten Etikett der Geräte, wie unten beschrieben.

Sollten Sie nicht oder nicht mehr über die Anmeldedaten verfügen, fragen Sie Ihren Händler.

Paramètres de connexion à la base de	e données	×		
O Base de données locale Base de données distante :		Kª	key12 Co	nfiguration
Type de base de données :	MySQL 🗸		RF Monitor & DB Monitor	WEBMONITOR
Paramètres de connexion à la ba	ase de données		Hôte db.newsteo-webmonitor.com	www.newsteo-webmonitor.com
Hôte:	db.newsteo-webmonitor.com		HTTP XI Port 443	Identifiant KEY001928 Mot de passe: QHPOQV
Encapsulation HTTP :	\checkmark		Nom d'utilisateur KEY00192B Mot de passe QHPOQV	
Port:	443		Base existante KEY00192B	
Nom d'utilisateur:	KEY001928			
Mot de passe :	•••••			
Utiliser une base existante :	KEY001928		TRANSFER ST.	
(Tester la connexion			
	🛃 Enregistrer 🗶 Annuk	er		

×

la

Eine Meldung über eine erfolgreiche Verbindung zur Datenbank erscheint, sobald Sie die Konfiguration testen

Paramètres de connexion à la base d	e données X
O Base de données locale	
Base de données distante :	
Type de base de données :	MySQL
Paramètres de connexion à la b	ase de données
Hôte: Encapsi	ixion X
Port: Nom d'u	de connexion à la base a réussi
Mot de p	ОК
Utiliser une base existante	: KEY00192B
	👹 Tester la connexion
	Enregistrer X Annuler
🧚 RFMonitor : Assistant de c	onfiguration
Premier lance	ment du logiciel
Accueil	Stockage des données
Général	Base de données :
Licence	La licence GOLD vous permet de choisir entre une base de données locale (identique à
Stockage des données	
A propos	Configurer La base de données est configurée
	Répertoire racine des documents :
	L'ensemble des fichiers générés par l'application : fichiers csv, base de donnée locale, graphiques seront stockées dans ce répertoire.



• Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie auf 'Weiter', und dann 'Beenden'.

Beachten Sie, dass Sie die Möglichkeit haben, diesen Vorgang (Konfigurationsassistenten) nochmal über das Menü «Parameter» der RF Monitor-Software abzurufen:

BFMonitor PREMIUM - 7 . 10 . 7 . 22 - workspace_2019-03-13.xml										
Fichier Affichage Base d	e données Outils	Paramètres ?								
Description	Type de produit	Pa	neau des alertes des tél	émètres						
TRP55-3_0000A9	TRP55 - 3	Ge	tion des données							
_		Se Pro	priétés de la base de dor	nnées						
		La	gue	•						
		🚱 Op	ons	Ctrl+Shift+O						
		As	stant de configuration							

Standardeinstellung für die ADMIN-Anmeldung in RF-Monitor ist:

«Lokaler Modus» auswählen

Passwort=1234



Sie haben die ADMIN-LOGIN zu ändern: Parameter > Anwender-/Benutzerverwaltung

Fichier Aff	fichage Base de donn	- workspace	Para	mètres Sessio	0 ?							
N*	ID	Description		Panneau des al	ertes des télémètre	5		n	Num. de série		Batterie	
1	169			Gestion des données					TRP0000	A9	2	all
			8 (Propriétés de la Paramètres de c Gestion des utili	ropriétés de la base de données aramètres de connexion à la base de données iestion des utilisateurs							
				Langue			•					
			0	Options			Ctrl+Shift+O					
<				Assistant de cor	nfiguration							
🚽 Paramè	ètres des clés 🔽 🛛	iste de comma	andes									
#COM COM28	Num. série de clef KEY002356	P4 Chill	aramèt EU7 1	res RF 0dBm 30mA	Hardware KEY121	Firmware v19.0.10	Vitesse 625000	Тур	ype de licence Gold	1,13,1-52	Numéro de licence 1J3J-5Z72S-92MX4-JCXSS-5AZU	

4 START DES TRACKERS MIT RFM

4.1 RFM STARTEN – Inbetriebnahme des Trackers

Das Gerät wird im Tiefschlaf-Modus geliefert.



1- Starten Sie RF Monitor

2- Verbinden Sie Ihren RF-to-USB-Dongle. Dieser sollte auf Kanal 1 erscheinen.

Paramèt	res des clés 📝	Liste de commandes	Supervisi	on des télémètres	1	ocalisation des t	élémètres 🚗	TRP55-3_0000A9	\boxtimes
#COM	Num. série de clef	Paramètres R	F	Hardware	Firmware	Vitesse	Type de licence	Numér	o de licence
COM11	KEY00	Chi EU <mark>1</mark> 10dBr	n 30mA	KEY111	v19.0.9	625000	Premium	AW9W	

- 3- Öffnen Sie das Gehäuse und platzieren Sie die Batterien
- 4- Aktivieren Sie ihren Logger mit dem Magnet auf der SYS AREA Zone: (Siehe Video: <u>http://support.newsteo.com/customer/fr/portal/articles/2776482-vid%C3%A9o-d-aide-pour-les-newsteo-tracker---r%C3%A9f%C3%A9rences-tre-et-trp</u>)

Dieser Vorgang löst eine Zwangskommunikation zwischen USB-Key und Tracker aus.



4- Auf RF Monitor, erscheint der Tracker automatisch auf der Liste der Funkgeräte.

ichiel Anichage i	base de données	outils Fa	ametres :	_			-			1						
escription	Type de produit	Alertes	Configurer	ID	Num. de série	Batterie	Paramètre	Transmission suivante	mesures	Commandes du produit	Mode/état courant	Capteur: 1	Capteur: 2	Capteur: 3	Firmware	Infos
TR TR.	TR 35 - 2	A	X	2029	TR	92%	Ill Canal 7	03s	0 mesure(s)	Aucune	Surveillance	0.00G			1.4.45 Monitoring	
lentifiant du log	iger Nive (selo conf	au d'ala n les se gurés)	rme uils	Menu configu démar 'enreg	Nive d'action: uration, rer/Arrêter iistrement)	au de ba	atterie Te	emps restant avan rochaine transmis	nt la C sion C	ommandes en co (Live/Enregitsre	urs État du logge ment;Surveilla	Dernière er nce;Hiber	mesure r mation)	elevée	Version du F	irmware

der

5 KONFIGURATION DES TRACKERS MIT RF MONITOR

5.1 Menü Konfiguration des Trackers

Klicken Sie auf dem Icon Werkzeug 🛛 📈 auf Loggerzeile.

 Oder machen Sie einen rechten Mausklick auf der Loggerzeile

Dann klicken Sie auf "Konfiguration".

	000A17	Ü	?	di Canal 7 Europe	?	0 mesure(c)	Afficher les courbes de	mesures	
	02811		?	III Canal 1 Europe	?	0 mest	Configuration F		
re	Firmware		Vites	se Type d	e licence	N	Commencer l'enregistre Démarrer le mode boost Mettre en hibernation Télécharger les données Actualiser Répertoire racine des ra Autres commandes	ment er s pports	
							Supprimer le produit Effacer la liste	Suppr	

5.2 Ausführung der Befehle durch den Logger

Damit ein Befehl ausgeführt wird:

- Bringen Sie den Magneten an der vorgesehenen Stelle des Tracker Gehäuses
- **ODER** warten Sie auf die nächste Funkübertragung (<1 Minute) Der Logger überträgt jede Minute per Funk ein Anwesenheitspaket

Fichier Affichage	Base de données Outils Paramè	tres ?									
Description	Type de produit	Aler	Confi	ID	Num. de série	Batterie	Paramètres	Transmissio	mesures	Commandes du pr	
TF _000	TRE35 - 2		X	2029	TF	i 90%	Canal 7	02s	5 mesures	 1 commande(s) en attente 	

Der ausstehende Befehl verschwindet aus der Befehlsliste sobald er ausgeführt ist

5.3 Identifikation des Gerätes

- Selektieren Sie die Registerkarte «Identifikation des Gerätes»
- Wählen Sie eine persönliche Identifizierung aus (ID, Zahl zwischen 0 und 65535)
- Geben Sie eine Beschreibung f
 ür das Ger
 ät ein

Schließen Sie mit dem Befehl «Senden» ab, zum Speichern der Änderungen

LOM002/05 : Configuration		
🥏 Identification du produit 🛜	Paramètres RF 🕘	Date, Heure & Périodes 🕡 Formules 👎 Firmware
Identification		
 Num. de série: 	L0M002705	
ID Produit:	1234	
Description du produit:	DESCRIPTION	-
Ope de produit:	LOM162	
(i) Type de firmware:	Monitoring	Version du firmware: 2.0.10

5.4 Änderung des Funkkanals

Wählen Sie die Registerkarte «*RF-Parameter» aus*

TRE0007ED : Configu	uration		
Identification du proc	duit 👔 Paramètres RF 🕗	Date, Heure & Périodes 🔒 🤱	Seuils 🕂 Firmware
Canal radio			
	Localisation:	Europe 868 MHz	🔘 915 MHz
	Canal de démarrage:	Chi EU1	
	Canal d'exploitation:	Chi 7 (867.6MHz) 🗸	
Consommation			
	Puissance d'émission:	🚮 10dBm 30mA 🗸 🗸	Par défaut +10dBm
	Sensibilité:	● Haut ○ Faible	Par défaut, Elevée
Sécurisation du canal			
	Active		

- Von Werk aus werden die Geräte (Logger / USB-Dongle) auf Kanal 1 geliefert <u>Eigenschaften des Kanals 1</u>: Wenn Sie den Schlüssel auf Kanal 1 konfigurieren, können Sie die Tracker identifizieren, die auf anderen Kanälen arbeiten. Kanal 1 ist ein Detektionskanal.
- Um eine Kanaländerung vorzunehmen, bitte folgende Schritte beachten:
 - 1. Zuerst bitte den Kanal des Trackers/Loggers ändern
 - 2. Bis zur nächsten Funkübertragung warten oder mit dem Magnet über den Tracker/Logger schleifen, damit der Befehl ausgeführt wird
 - 3. Ändern Sie dann den Arbeitskanal des USB-Schlüssel mit rechtem Mausklick auf dem Schlüssel.

Paramè	tres des clés	Liste de commandes		
#COM	Num. série de clef	Paramètres RF	Hardware	Firmware
COM3	KEY002087	ChIEU7 10dBm 30mA	VEV111	
			Configure	r la clé
			Bedéman	ner

4. Gehen Sie dazu in die USB-Konfig. und dann in RF-Parameter

5.5 Modus Live/Record: Messfrequenz

Selektieren Sie die Karteikarte «Datum, Zeit und Messfrequenzen»

TRE0007ED : Configuration		
🔎 Identification du produit î	Paramètres RF 🖉 Date, Heure & Périodes	🖌 Seuils 🔸 Firmware
Mode du logiciel embarqué :		
Mode live / enregistrement	🗹 Leds	Ouvrir la boite de dialogue du mode silencieux lors de l'évécution de la commande Commencer I
O Mode surveillance	Suréchantillonnage	enregistrement'
	✓ Vidage du tampon 255	
Périodes		
Période de mesure	O Normal : 00 h 00 min	Rapide : 10 s
Période d'enregistrement:	Normal : 00 h 01 min	O Rapide : 00 S

Messfrequenz «live»: das ist die Messfrequenz außerhalb des Datenlogging-Modus

Das TRP55-Gerät nimmt Live-Messungen zu den hier voreingestellten Frequenzen (10 Sek. Werkeinstellung) und sendet diese an den PC. RF-Monitor zeigt die Messung an, ohne sie zu speichern. Der Anwender kann somit das Funktionieren des Gerätes überprüfen und die Schwellenwerte sowie Messfrequenzen im Record-Modus konfigurieren.

Messfrequenz «Record»: Messfrequenz währen im Datenlogging Modus

- NORMAL: Messfrequenz zwischen 1 Min und 4Stunden
- SCHNELL: Messfrequenz zwischen 1 Sek. und 59 Sek.

5.6 Funktionsmodus?

Die TRP55 werden ab Werk im Live/Record Modus geliefert

5.7 Messtakt

- Je höher der Messtakt, umso schneller wird der Speicher voll.
- Als Richtwert gilt:
 - Messtakt von 1 mn Speicher nach 2 Monaten voll mit 20.500 Schock- und Temperaturmessungen
 - Messtakt von 15 mn Speicher nach 2 Jahre voll mit 29000 Schock- und Temperaturmessungen

5.8 Oversampling

- Mit der Oversampling-Option kann eine höhere Messfrequenz erreicht werden, sobald ein Schwellenwert überschritten wird.
- Achtung, dabei wird der Batterie-Verbrauch beeinträchtigt.
- <u>Bei Überschreitung des Schwellenwertes</u>
 Die Messfrequenz geht auf 1 Messung / Minute hoch im Messtakt NORMAL
 Die Messfrequenz geht auf 1 Messung/ Sekunde hoch im Messtakt SCHNELL

5.9 Schwellenwerte

- Rechter Mausklick auf der entsprechenden Loggerzeile und dann auf «Konfiguration»
- Wählen Sie die Registerkarte «Schwellenwerte» oder «Formel» aus.

T Confi	iguration				
Identification du p	roduit 育 Paramètres	RF 🔮 Date, Heure & P	ériodes 🛕 Souils 🦂	Firmware	
1 Temperature	Acc Norm Heig	nt Energy Norm			
Désactiver	-15	10 🗘 🛛 35	÷ 60 ÷		
	-150	10,0	350		
-40°C					85°C



5.10 Einstellung der Schwellenwerte für Temperatur

Definieren Sie die Schwellenwerte, die am besten für die Alarmierung geeignet sind:

TRP0000A9 : Config	uration						
Identification du pro	oduit 育 Para	mètres RF 🕘 D	ate, Heure & Périodes)	🛕 Seuils ,	🕂 Firmware		
Board Temp	Acc Norm	Height Energ	gy Norm				
Désactiver	ŀ	20.0 🔹 0.0 🛊	35.0 🔺 65	5.0			
<u> </u>	-20.0	. 0.0		35.0		65.0	_
-40°C							85°C

- 1. Bereich Dunkelblau: Trigger für sehr tiefe Alarmwerte
- 2. Bereich Hellblau: Trigger für tiefe Alarmwerte
- 3. Bereich Grün: kein Alarm
- 4. Bereich Orange: Trigger für höhere Alarme
- 5. Bereich rot: Trigger für sehr hohe Alarmwerte

5.11 Einstellung der Werte für Schocks



- Bei Schocks kann es kein Schwellenwert unter null geben
- Die Messeinheit hier beträgt mg
- Beispiel des Screenshots:

Bei Schocks/Beschleunigungen über 3 G *(3000mG)*, wird ein Schockereignis von dem TRP-Gerät gespeichert.

(Siehe nachstehenden Paragraph 9.3)

Bei Schocks/Beschleunigungen unter 3 G, werden Messungen regelmäßig von dem TRP genommen.

(Siehe nachstehenden Paragraph 9.2)

5.12 Einstellung der Schwellenwerte für Freifall

TRP0000A9 : Configuration		×
🥏 Identification du produit î	Paramètres RF 🕘 Date, Heure & Périodes 🛕 Seuils 👎 Firmware	
Board Temp Acc Norm	Height Energy Norm	
Désactiver		
0,0 29,9 Ocm		Jem

- Bei Freifall kann es keine Schwellenwerte unter null geben
- Die Messeinheit beträgt cm

Beispiel mit dem Screenshot: Bei Freifällen über 30 cm nimmt der TRE ein Freifall-Ereignis auf. *(Siehe nachstehenden Paragraph 9.4)*

5.13 Einstellung der Schwellenwerte für Energy Norm

TRP0000A9 : Configuration		×
🥏 Identification du produit 育	Paramètres RF 🚇 Date, Heure & Périodes 🛕 Seuils 🕂 Firmware	
Board Temp Acc Norm	Height Energy Norm	
Désactiver		
0,0	400.0	
Oms		1000ms

- Die Berechnung der Energie berücksichtigt die Dauer des Schocks in ms (Millisekunde); es kann keinen Freifall unter null geben
- Die Messeinheit beträgt ms
- Beispiel oben:

Bei Schocks über 400 ms, misst der TRE den Schock und berechnet die Energie des Schocks unter Berücksichtigung der Dauer des Schocks und der Schockintensität.

5.14 Datenwiedergabe

5.14.1 Starte des Record-Modus

- Nach Auswahl des Live/Record Modus
- Klicken Sie auf Aufnahme starten

Description		Type de produit	Aler	Confi	ID	Num. de série	Batterie	Paramètres	Transmissio	mesures	Commandes du pr	Mode/éta
TR 2	_000	T 35-2	A	×	2029	1	90%.	Canal 7	?	0 mesures	Aucune	Live / P
_				-				Loope		A	flicher les courbes de mesu	es
										0	onfiguration	F3
										0	ommencer l'enregistrement	
										D	émarrer le mode booster	
										м	lettre en hibernation	
			_	_						T	élécharger les données	
🖁 Paramétr	es des clés	Liste de commande	**							B	flacer les données	
#COM	Num. série de cl	lef Parar	nètres RF		Hardwar	re Firmware	Vites	se Type de	licence	R	épertoire racine des rapport	
COM3	KEY002087	CNIEU	7 10d8m 30m4	V	KEY11	1 v19.0.9	6250	00 Prei	mium AW	9W	utres commandes	,
										s	upprimer le produit	Suppr
											Warner in Bate	

Warten Sie auf eine Funkübertragung oder bringen Sie den Magneten an der Oberfläche des Loggers um den Befehl auszuführen. Der Logger überträgt ein Anwesenheitssignal jede Minute.



Der Befehl wurde ausgeführt.



5.14.2 Aufnahme

- Das Gerät speichert alle Messungen zu der programmierten Messfrequenz
- Jede Minute wird ein Anwesenheitssignal vom Gerät gesendet, in dem auch der Gerätezustand, die Schwellenwertüberschreitung und die Anzahl der Messungen (Spalte Messungen in RFMonitor) im Speicher kommuniziert werden.
- Sobald der Speicher voll ist, nimmt der TRP55 keine neuen Messungen mehr auf und behält die bisherigen Messungen in seinem Speicher.

5.14.3 Ende der Aufnahme

 Klicken Sie auf « Aufnahme beenden » und vergessen Sie nicht, die Daten herunterzuladen.



5.15 Datenwiedergabe

- 5.15.1 Zugriff auf die Datenbank
- Klicken Sie auf Messungen



5.15.2 Verzeichnis der Dateien

Bei dem Datendownload werden 3 Typen von Dateien generiert:

- *.csv-Dateien -> Excel-Format
- * pdf-Dateien -> Messbericht (nur bei Rekord-Modus)
- *.bin-Datei -> Datenbank



Bei RECORD-Modus werden die Daten in dem Verzeichnis «restitution» hinterlegt (pdf oder .csv)



5.16 Herunterladen der Daten aus dem Datenlogger

Zu jedem Moment können die letzten 32000 Messungen aus dem TRP-Speicher heruntergeladen werden.

Mit Klick auf dem Befehl « vollständiger Datendownload » des Pufferspeichers des TRP können Sie die letzten 32000 Messungen herunterladen

10.6.3 - workspace_2017-07-19.xml									
nées	Outils	Paramè	tres Session ?						
Aler	Confi	ID	Num. de série	Batterie	rie Paramèt				
	X	1859	LGB000743	81%					
		Affich	er les courbes de m	esures					
	6	Confid	guration		F3				
A				1					
	1 %	Démarrer le mode booster							
		Mettre	e en hibernation						
		Téléc	harger les données						

5.17 Deaktivierung des Gerätes

Nach der Datenaufnahme sollte das Gerät wieder in *Tiefschlaf-Modus* gesetzt werden, um die Batterien bei der Produktlagerung zu schonen.

- Machen Sie einen rechten Mausklick auf der Loggerzeile und dann «in *Tiefschlaf* setzten »
- Überprüfen Sie auf der Loggerzeile, dass der angezeigte Modus auf Tiefschlaf übergangen ist.
- Um den Logger zu reaktivieren, bringen Sie den Magneten an dessen Oberfläche. Der RFM-USB-Key muss dafür an den PC angeschlossen sein.

6 ANWENDUNG DES TRACKERS MIT MAGNET UND LED

6.1 Eine Aufnahme mit dem Magnet starten

Sie haben die Möglichkeit, eine Aufnahme mit dem Magnet zu starten. Dafür muss folgende Vorgehensweise beachtet werden.

- Zuerst, nehmen Sie 2 Magnete:
- Einen, um die LEDs zu aktivieren,
- Einen anderen, um den TRP zu steuern.
- Bei dem ganzen Vorgang, platzieren Sei den ersten Magneten in N\u00e4h des LED AREA-Etiketts damit die LEDs aktiv bleiben.





Wenn das Gerät sich in *Tiefschlaf-Modus befindet*, sind normalerweise alle LEDs aus, wenn der Magnet in Nähe der *LED AREA* platziert wird.

<u>SCHRITT 1</u>: Platzieren Sie den Magnet über das Etikett *SYS AREA* bis die LED **"Batt." ROT** leuchtet (einige Sekunden) und die 2 anderen LEDs aus sind. Nehmen Sie dann den Magnet weg.



Ein Piepton sollte zu hören sein.

<u>SCHRITT 2</u>: Platzieren Sie den Magnet über das Etikett *SYS AREA* bis die LED **"Radio"** ORANGE leuchtet. Nehmen Sie dann den Magnet weg.



Zwei Pieptöne sind dann zu hören, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

<u>SCHRITT 3</u>: Platzieren Sie den Magnet über das Etikett *SYS AREA* bis die LED **"Alert" VERT** leuchtet. Nehmen Sie dann den Magnet weg.



Drei Pieptöne werden nach Abschluß des Vorgangs ausgelöst.

<u>SCHRITT 4</u>: Wenn der Vorgang korrekt ausgeführt worden ist, blinken alle 3 LEDs gleichzeitig **VERT** für einen Zeitraum von **drei Sekunden**. Der Tracker befindet sich dann im *Record* Modus, der dann erfolgreich gestartet hat.



SCHRITT 5: Platzieren Sie den Magnet über das Etikett SYS AREA



Der TRP befindet sich dann im RECORD Modus

6.2 Aufnahme mit dem Magnet stoppen

Sie können auch eine Aufnahme mit einem Magnet beenden. Bitte dafür, wie folgt vorgehen.

Wie bei dem oberen Vorgang müssen Sie 2 Magneten anwenden, einen davon in Nähe des *LED AREA* platziert.

<u>SCHRITT 1</u>: Platzieren Sie den Magnet über das Etikett *SYS AREA*. Die 3 LEDs blinken gleichzeitig in ORANGE Farbe, drei Sekunden lang (max.). In der Zeit kann die Aufnahme gestoppt werden.



- <u>Hinweis</u>: Wenn die 3 Sekunden vor Schritt 2 abgelaufen sind, oder wenn der STOP-Vorgang nicht beendet worden ist, wird eine Messung im internen Speicher hinzugefügt.
- <u>SCHRITT 2</u>: Platzieren Sie den Magnet über das Etikett *SYS AREA* bis die LED **"Batt." GRÜN**. Leuchtet. Nehmen Sie dann den Magnet weg.



Zwei Pieptöne sind dann zu hören, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

<u>SCHRITT 4</u>: Platzieren Sie den Magnet über das Etikett *SYS AREA* bis die LED **"Alert" ROT** leuchtet. Nehmen Sie dann den Magnet weg.



Drei Pieptöne werden nach Abschluss des Vorgangs ausgelöst.

Wenn der Vorgang korrekt ausgeführt worden ist, blinken alle 3 LEDs gleichzeitig **ROT** drei Sekunden lang. Der Tracker befindet sich dann im *Tiefschlafmodus* und die Aufnahme wird gestoppt.







6.3 Hinweis auf Erfassung eines GPS-Signals

Wenn ein GPS Signal erfasst wird, gehen alle drei LEDs gleichzeitig jede Sekunde GRÜN an.



7 ANALYSE DER MESSDATEN MIT GOOGLE MAPS

Mit dieser Funktion können die Messdaten des Trackers über Google MAPS angezeigt werden (gilt für das Kit RF Monitor GOLD nur und auch nur, wenn der PC mit Internet verbunden ist).

Dazu starten Sie Ihren üblichen Webbrowser:

1) Verbinden Sie sich mit der Webseite: <u>http://www.newsteo-</u> webmonitor.com/newsteo_launcher.php

(vorab müssen Sie eine Aufnahme mit dem TRP getätigt und die Messdaten mit dem USB-Key RFM Gold gespeichert haben).

Patabase connection for TRP55	
User:	KEY000B44
Password:	AAAAA
Tracker: Numéro de série de votre Tracker	TRP000007

RF Monitor & DB Monitor	WEBN www.newsteo-	
Hote [db.newsted-webmonitor.com] HTTP [X] Port [443] Nom d'utilisateur Mot de passe Base existante	Nom de la base Identifiant Mot de passe:	KEY001928 KEY001928 QHPOQV

2) Geben Sie die Anmeldedaten Ihrer Datenbank ein, und welchen Tracker Sie sehen möchten.

3) Wählen Sie den Zeitraum aus und rufen Sie die Daten mit dem 'Update'-Button auf:

👬 Applications 🕽 Support 🔊 Webmonitor 🥹 COL 📙 dbase 📑 caract 😤 JIRA 🔵 mailblack 👩 Desk 🎥 Transl 🗋 COZIR AutoCalibrati 😢 TMA 🌋 Capt. From: 08/02/2017 To: 08/03/2017 Update	4	\rightarrow	C	0	ww	w.news	teo-	webmo	nitor.	.com	n/new	steo	_trackir	ng.p	hp														
From: 08/02/2017 To: 08/03/2017 Update	=	Appl	icatio	ns	G	Support	ð	Webmo	nitor	8	COL		dbase		caract	8	JIRA	۰	mailblack	٦	Desk	0,	Transl	D	COZIR_ AutoCalibrat	9	TMA	*	Capteurs de
	Fr	om:	08/03	2/20	17			To	08/0	03/20)17				Upda	te													

4) Google Map Anzeige mit folgenden Hinweisen:

- Ortung des TRP55
- Dauer der Aufenthalte
- Schockwerte bei Überschreitung der Schwellenwerte
- Ortung und Zeitstempel der Schockmessungen

Beispiel einer Google-Maps Anzeige



5) Demodatenbank für den Zeitraum 01/06/2017 bis 01/08/2017:

- User: KEY00192B
- Password: QHPOQV
- Tracker: TRP000037
- Zeitraum: vom 01/06/2017 bis zum 01/08/2017

8 INSTALLATION VON DB MONITOR UM DIE MESSDATEN EINZUSEHEN

Sobald die Software RF Monitor installiert ist, starten Sie DB Monitor mit
 Doppelklick auf dem Desktop-Icon oder über die Windows-START Taste.

 In dem Fenster "Allgemeine Optionen" des Konfigurationsassistenten, selektieren Sie die Sprache und klicken auf "Weiter".



- In dem Fenster "Datenbank "des Konfigurationsassistenten, selektieren Sie «Lokale Datenbank»
- Geben Sie den Pfad der lokalen Datenbank ein Klicken Sie auf "Weiter".

	B	onjour, ienvenue dans l'assistant de configuration d giciel NEWSTEO DBMonitor									
1. Options générales	Base de données locale										
2. Base de données	C:\Users\Public\Documents\NEWSTED\RFMonitor\RFDatabase\RFData.bin 💕										
3. Finalisation	Fichiers récents :										
	🔘 Base de données distante :										
	Type de base de données :	MySQL									
	Paramètres de connexion à	la base de données									
	Höte:	www.newsteo-webmonitor.com									
	Encapsulation HTTP :										
	Port	3306									
	Nom d'utilisateur:	CDL000000									
	Mot de passe :	•••••									
	Nom de la base:	C01000000									
		🐳 Tester la connexion									

 In der Registerkarte "Abschluss" des Konfigurationsassistenten, klicken Sie auf «Validieren» und dann auf « Fertigstellen».

9 ANWENDUNG DES TRACKERS

9.1 Allgemein

Wichtige Funktionen des Trackers TRP:

- 3-Achsen Schock- und Neigungsmessung, Freifall und Temperatur
- Zeitgestempelte Messungen; gespeichert in der Flash-Memory
- Spannung der 3 Batterien Vbat1, Vbat2, Vbat3
- Fahrgeschwindigkeit
- Azimut
- GPS-Ortung: Längengrad/Breitengrad

9.2 Periodische Messungen

Zu der eingestellten Messfrequenz werden folgende Parameter zeitgestempelt gemessen und gespeichert:

- Die Temperatur
- Die Geräteneigung auf 3 Achsen
- Spannung der 3 Batterien Vbat1, Vbat2, Vbat3
- Fahrgeschwindigkeit
- Azimut
- GPS-Ortung: Längengrad/Breitengrad

Auszug aus dem PDF-Report

Paquet	Date	Heure	Ах	Ау	Az	AngleX	AngleY	AngleZ
000005	2017/04/24	14:08:16	0.039 G	-0.016 G	-0.156 G	177.761°	-179.105 °	-8.989 °
000031	2017/04/24	14:09:00	1.008 G	-0.027 G	-0.242 G	90.000 °	-178.433 °	-14.016 °
000038	2017/04/18	14:26:24	0.020 G	-0.020 G	-1.086 G	178.881 °	-178.881 °	-90.000 °
000044	2047/04/40	14-07-00	0.000.0	0.046.0	1.070.0	470.004 *	470 405 9	00.000 *

Paquet	Date	Heure	Board Temp	Ground speed	Azimuth	vbat1	vbat2	vbat3
000004	2017/04/24	14:08:16	21.320 °C	0.000 km/h	0.000 °	3.600 V	3.600 V	3.600 V
000030	2017/04/24	14:09:00	21.610 °C	0.000 km/h	0.000 °	3.600 V	3.600 V	3.600 V
000037	2017/04/18	14:26:24	33.920 °C	0.000 km/h	0.000 °	3.500 V	3.500 V	3.500 V

Paquet	Date	Heure	Latitude	Longitude
000003	2017/04/24	14:08:16	0.000 °	0.000 °
000029	2017/04/24	14:09:00	0.000 °	0.000 °
000039	2017/04/18	14:27:00	43.204 °	5.602 °
000042	2017/04/18	14:28:00	43.204 °	5.602 °

9.3 Messungen bei Schock

Bei Schock oder Beschleunigung, übertrifft **Acc-Norm** den Schwellenwert, der von dem Anwender angegeben worden ist, so dass der Tracker folgende Werte zeitgestempelt aufnimmt:

- Maximale Beschleunigung auf 3-Achsen: Max Ax, Max Ay, Max Az
- Berechnung des Wertes der Beschleunigung: Acc Norm
- Berechnung der Energie auf den 3 Achsen Energy X, Energy Y, Energy Z
- Berechnung des Wertes der Beschleunigung: Energy Norm
- Dauer des Schocks
- Azimut
- GPS-Ortung: Längengrad/Breitengrad
 - Die GPS-koordinaten werden nur gespeichert, wenn das Gerät über einen Satellitenempfang verfügt.
- Wenn der Schock seit weniger als 5 Minuten nach der letzten Ortungsaufnahme stattfindet, werden die neuen GPS-Ortungsdaten und Geschwindigkeit nicht aufgenommen. Wenn aber der Schock seit mehr als 5 Minuten nach der letzten Ortungsaufnahme stattfindet, werden die neuen GPS- und Geschwindigkeitsdaten aufgenommen.

Die Messungen werden von einem 3-Achsen Beschleunigungssensor erfasst, die Messeinheit sind g (Einheit für Gravitation).

Der Beschleunigungssensor verfügt über eine Messfrequenz von 3200Hz. Dieses sichert, dass kein Schock von dem Gerät vergessen wird.

Bericht aus dem PDF-Bericht

Paquet	Date	Heure	Max Ax	Max Ay	Max Az	Duration	Acc Norm
000008	2017/04/24	14:08:17	15.902 G	1.387 G	12.223 G	27.000 ms	20104.747 mG
000010	2017/04/24	14:08:18	2.281 G	4.320 G	4.605 G	55.000 ms	6714.130 mG
000012	2017/04/24	14:08:21	7.445 G	3.738 G	15.211 G	1237.00 ms	17343.011 mG
000014	2017/04/24	14:08:22	4.445 G	1.152 G	15.309 G	457.000 ms	15982.545 mG

9.4 Messung bei einem Freifall

Bei einem Freifall, sobald der Messwert über den von dem Anwender eingegebenen Schwellenwert liegt, nimmt der Tracker folgende Werte zeitgestempelt auf:

- Freifallhöhe
- Maximale 3-Achsen-Beschleunigung: Max Ax, Max Ay, Max Az
- Berechnung des Wertes der Beschleunigung: Acc Norm
- Berechnung der Energie auf den 3 Achsen Energy X, Energy Y, Energy Z
- Berechnung des Wertes der Beschleunigung: Energy Norm

Auszug aus dem PDF-Report

Paquet	Date	Heure	Height	Energy
000006	2017/04/24	14:08:17	8.162 cm	0.801 J/kg

9.5 GPS-Ortung

Um Batterie zu schonen:

Wenn es nach 90 Sekunden keinen Satellitenempfang stattfindet, wird der Acquisitions Prozess bis zur nächsten periodischen Messung gestoppt.

Wenn nach 90 Sekunden zumindest 1 Satelliten gesehen wird, wird der Acquisitions Prozess für einen Zeitraum von einer Minute neugestartet. Wenn der Acquisitions Prozess erfolgreich ist, erzeugt der TRP 3 Pieptöne. Danach generiert der TRP 1 Piepton pro gesichteten Satelliten. Der Acquisitions Prozess wird nach 5 Minuten gestoppt.

Um Batterie zu schonen, wenn der TRP keine Bewegung über 250mG seit der letzten Aufnahme entdeckt, werden nur die letzten Ortungsdaten gespeichert. Es werden keine neuen Ortungsdaten gespeichert, es werden lediglich die letzten bekannten Ortungsdaten gespeichert.

Wenn die GPS-Ortung abbricht, werden keine Ortungsdaten gespeichert.

9.6 Energiemessung

Die Energiemessung wird aus einer von Beschleunigung und Beschleunigungsdauer abgeleiteten Berechnung ermittelt.

9.7 Die Erdanziehungskraft (Gravitation)

Die 1g Gravitation auf der Erde wird in der RF Monitor-Software angezeigt, wenn der TRP sich im «LIVE»-Modus befindet. Bei Schockmessungen wird der Gravitationswert (1g) der Erde von dem gesamtbeschleunigungswert abgezogen.

9.8 Festlegung der Schwellenwerte für Schock

Sollte der Schwellenwert für Beschleunigung zu tief sein (z.B. 1.5g), wird der Speicher des TRP-Gerätes zu schnell voll werden.

Um dieses zu verhindern müssen Vortests geführt werden, in «LIVE»-Konfiguration und in echten Bedingungen (auf der vorgesehenen Befestigung), um den geeigneten Schwellenwert für die künftigen Messungen festzulegen.

9.9 Auslegung der Schock- und Energiemessungen

Schocks sind Beschleunigungen in hohem Umfang. Zum Beispiel, ein Beschleunigungssensor, der von einer Höhe von 20 cm auf eine 5cm-breite Stahlplatte fällt, wird einer Beschleunigung von 8 000 g bei dem Aufprall unterliegen; auf ein 50-seitigen Heft werden es "nur" 90 g sein.

Die gemessenen Beschleunigungswerte sind von mehreren Parametern abhängig:

- Festigkeit der Struktur
- Weichheit der Anbringung des TRP
- Entfernung zwischen Schock und Positionierung des TRP-Gerätes

Das TRP-Gerät nimmt den Wert, die Dauer und Energie des Schocks auf. Diese 3 Werte, zusammen mit einem Test in wahren Bedingungen, werden dem Anwender die Möglichkeit geben, ein Teil der Ursachen des Schocks zu interpretieren.

9.10 Beschleunigungsmessung: Acc Norm

Acc Norm beträgt den Wert des Beschleunigungsvektors v (Ax,Ay,Az):



9.11 Neigungswerte: X-Winkel, Y-Winkel, Z-Winkel

X-Winkel, Y-Winkel, Z-Winkel = Winkel der Achsen x, y und z zu der Horizontalebene

Fall 1: Der TRE liegt auf horizontaler Ebene



Fall 2 ; Der TRE wird auf der horizontalen Ebene gekippt



 $\theta Ax = 0^{\circ} ou \ 180^{\circ} \ \theta Ay = 90^{\circ} \ \theta Az = 0^{\circ}$ Die Y-Achse des TRPs ist senkrecht zu der horizontalen Ebenel

ANLAGE: TECHNISCHE DATEN

Allegemeine technische Daten				
Betriebstemperatur	-40°C bis 60°C mit einer Lithium Thionyl-Batterie, Typ A mit Steckverbindung -10°C bis +60°C mit einer Alkaline-Batterie, AA / LR6-Typ Empfohlener Temperaturbereich um die Lebenszeit der Batterien zu optimieren: +5°C bis +35°C.			
Batterie-Lebenszeit @25°C	2 Jahre, mit der mitgelieferten Batterie (Lithium Thionyl-Batterie, A-Size)			
	Austauschbar durch den Anwender			
Mémoire flash	 16 Mbits Flash also 129000 Messblöcke (Ein Schock nimmt 2 Blöcke in Anspruch) Zum Beispiel, 2 Jahre Messung: Mit einer periodischen Messung (Temperatur und Neigung) alle 15 Minuten (70080 Messungen) Zusätzlich 29000 Schocks 			
Funk-Kommunikation	Funktioniert auf ISM-Bandbreite Dieses Gerät ist für den europäischen Markt entwickelt werden (unter			
	Anwendung der 868MHz-funkfrequenz).			
Funkreichweite	100 Meter im Freifeld			
IP-Schutz	IP54			