

SFDO-COLXX-001-0102

Installation du Collecteur avec hébergement Newsteo + Webmonitor



PFPN-COL22-001





PFPN-COL41-001

Objet:

Guide d'installation des Newsteo Collecteurs

- Quand l'hébergement des données est effectué par Newsteo
- Avec utilisation de WebMonitor pour l'affichage des mesures et le paramétrage des appareils.

Assistance technique:

Pour toute question ou remarque, merci de contacter votre revendeur.

Adresse du fabricant:

NEWSTEO S.A.S. 93 avenue des Sorbiers – ZE Athelia 4- 13 600 La Ciotat – France

Hébergement de la base de données :

Le présent document vous permet d'utiliser une base de données sur un serveur Newsteo. Cette manipulation se fait très simplement et vous permet de tester rapidement le Collecteur. Newsteo vous offre un hébergement de test pendant 1 mois.

A l'issue de cette période, il est nécessaire de souscrire à un hébergement payant auprès de Newsteo.

1	FON	CTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION AVEC UN NEWSTEO COLLECTEUR	
2	LANG	ER WEBMONITOR ET UTILISER L'HEBERGEMENT NEWSTEO	
3	DEM	ARRER LE COLLECTEUR ET LES LOGGERS	5
	3.1	DEMARRER LE COL22 (COLLECTEUR ETHERNET)	5
	3.2	DEMARRER LE COL11 OU LE COL41 (COLLECTEURS GPRS)	
	3.2.1	Installation et branchement	
	3.2.2	Qualité de la réception GPRS	
	3.3	ALLER SUR WWW.NEWSTEO-WEBMONITOR.COM	
	3.4	DEMARRAGE DES LOGGERS	
4	CON	FIGURER LES PRODUITS	
	4.1	CONFIGURER LES LOGGERS	
	4.1.1	Configurer l'Identification du produit	
	4.1.2	Configurer Date, Heure et Périodes	
	4.1.3	Configurer les seuils	
	4.1.4	Configurer les Paramètres RF	
	4.2	CONFIGURER LE COLLECTEUR	
	4.2.1	Configurer l'Identification du produit	
	4.2.2	Configurer les Paramètres RF	
	4.2.3	Paramètres du collecteur	
	4.2.4	Configurer les alertes par E-mail	
5	UTIL	SER WEBMONITOR POUR AFFICHER LES MESURES	
	5.1	TABLEAU DE BORD	16
	5.2	RAPPORTS	
	5.3	JOURNAL DES ALERTES	
	5.4	RAPPORT AUTOMATIQUE PAR E-MAIL	21
	5.5	CONFIGURER DES UTILISATEURS AVEC DIFFERENTS NIVEAUX DE DROITS	
	5.5.1	Créer un utilisateur / Ajouter un utilisateur	
	5.5.2	Créer un groupe	
	5.5.3	Modifier des droits des groupes	23
	5.5.4	Autre option	
	5.5.5	Débloquer un utilisateur	

1 Fonctionnement d'une installation avec un Newsteo Collecteur





2 Lancer WebMonitor et utiliser l'hébergement Newsteo

- Nous recommandons l'utilisation de Google Chrome
- Compatible avec Mozilla Firefox et Internet Explorer 11

Vous allez pouvoir vous connecter avec l'hébergement fourni par Newsteo, ce qui vous permettra de valider le bon fonctionnement de votre installation.

Regarder sous le Collecteur ou au niveau de sa face arrière les informations de connexion fournies.

A l'arrière du Collecteur, vous trouvez les informations techniques de connexion:	COL22-2 Configuration RF Monitor & DB Monitor Config COLLECTEUR
 le Nom de la base de données l'identifiant le Mot de passe 	Hôte: www.newsteo-webmonitor.com Adresse: www.newsteo-webmonitor.com HTTP: Port: 80 Port: 3386 Compte Nom d'utilisateur: COL00001E Configuration de la base de données Mot de passe: Dx77Bo Nom Utiliser une base existante: COL0001E Identifiant COL00001E Mot passe Dx77Bo
Ouvrir un navigateur internet	Webmonitor - Newsteo - Windows Internet Explorer O E http://www.newsteo-webmonitor.com//2.0.7.0/ V Y
Entrer l'URL <u>www.newsteo-</u> webmonitor.com	
Sélectionner la langue de l'interface	
Entrer le Nom de la base de données et l'Identifiant.	
Entrer le Mot de passe	Database name :
Cliquer sur LOG IN	Login : COLOOOOLE Password : @ Remember me LOG IN
	Legal notice V2.0.7.0 Copyright by Newsteo S.A.S. 2012 - 2013



3 Démarrer le Collecteur et les Loggers

3.1 Démarrer le COL22 (Collecteur Ethernet)

Description:

RADIO: LED indiquant la réception radio **SERVER:** LED indiquant la transmission Ethernet **POWER:** LED indiquant si le collecteur est alimenté

Branchement du collecteur:

- Brancher l'alimentation sur POWER
- Connecter le câble Ethernet sur le connecteur ETHERNET
- Visser l'antenne au niveau du connecteur RADIO ANT





3.2 Démarrer le COL11 ou le COL41 (collecteurs GPRS)

3.2.1 Installation et branchement

COL11:

- Visser les antennes
- Brancher le câble d'alimentation : le COL11 démarre

Statuts donnés par les LED :



		1 - 1 - 1
1	Statut GPRS	7
A	- ETEINT: aucune communication	,
	- ORANGE / VERT: transmission en cours	
	Connexion serveur	
B	 ROUGE: impossible de se connecter au serveur 	
	 ORANGE : échange de données en cours 	
	- VERT: connexion OK	
1	Transmission radio avec les Loggers Newsteo	
1	 ROUGE: Indique qu'il n'y a jamais eu de transmission 	
	 VERT: indique qu'il y a eu au moins une transmission 	
	- ORANGE: transmission en cours	
1	Alimentation:	
	- VERT: alimentation OK	
	 ORANGE: l'alimentation est insuffisante 	
	 ROUGE: l'alimentation est très insuffisante 	
	- ETEINT: pas d'alimentation	

COL41

Pour recharger correctement la batterie du Collecteur, les panneaux solaires doivent être orientés vers le sud (direction du soleil à 12h00). Veiller à ce qu'aucun obstacle (arbre, bâtiment...) ne projette d'ombre sur les panneaux solaires.

Le plateau qui supporte l'antenne doit être à l'horizontal, sans aucune inclinaison (et l'antenne de ce fait verticale).

Il vous est recommandé d'utiliser le pied livré avec le produit pour l'installation du collecteur. Cela permet de facilement orienter les panneaux solaires.

Attention : le COL41 n'est pas résistant à la foudre. Avant installation du produit, il est indispensable de vérifier qu'un paratonnerre le protégé.

- Installer le COL41
- Pour activer le COL41, il est nécessaire qu'un PC soit présent à proximité, avec RF Monitor installé et ouvert et une clé RF-to-USB qui fonctionne sur Canal 1;
- Passer un aimant au niveau de l'autocollant "ZONE ILS" situé sous le produit
 : le COL41 démarre
- Un son est émis immédiatement lorsque l'ILS est activé. Ensuite, enlevez l'aimant de la position arrière et le mettre sur le panneau avant pour voir la LED « ON » clignoter. Le COL41 est maintenant activé.







Informations données par les LEDs du panneau de face avant

Vous devez mettre votre aimant sur la zone définie afin d'obtenir l'information. Les Leds sont allumées jusqu'à ce que vous retiriez l'aimant.

« FAULT » Problème d'humidité

- ETEINT: Pas de problème détecté
- ROUGE: niveau d'humidité trop important détecté dans le boitier

« SOLAR » Chargeur solaire

- ETEINT: pas de conversion d'énergie par les panneaux solaires (pas assez de soleil)
- JAUNE CLIGNOTANT: conversion d'énergie modérée via les panneaux solaires si clignotement lent, bon niveau de conversion d'énergie via les panneaux solaires si clignotement rapide
- JAUNE FIXE : la conversion d'énergie via les panneaux solaires est supérieure à la consommation électrique du Collecteur. L'énergie additionnelle est utilisée pour recharger la batterie interne.

« BATTERY» Présence de la batterie rechargeable

- ETEINT: Pas de batterie rechargeable connectée ou la batterie est vide ou l'interrupteur ON/OFF présent sur le PPCB du produit est sur OFF
- VERT: indique que la batterie rechargeable est présente et connectée. Vert ne signifie pas que le niveau de la batterie est suffisant.

« ON » Activité du Collecteur

- ETEINT: Le collecteur est en mode Hibernate (veille profonde)
- VERT CLIGNOTANT: Collecteur en mode actif

« RX » Réception paquet radio

- ETEINT : pas d'échange radio avec les Newsteo Loggers
- VERT : un flash vert chaque fois que le Collecteur reçoit un paquet radio d'un Logger

« **TX** » communication GPRS

- ETEINT : pas de transmission GPRS
- ROUGE: clignote durant la connexion au réseau GPRS.

3.2.2 Qualité de la réception GPRS

Dès que le Collecteur GPRS (COL11 ou COL41) est alimenté, il émet 2 bips.

Après quelques instants, le collecteur se connecte au réseau GPRS. En fonction de la qualité du signal, le Collecteur bipe une ou plusieurs fois.

Le premier bip annonce que le niveau de qualité va être donné. Les bips suivants (0 à 4) indiquent le niveau de qualité du signal GPRS.



Si la qualité du signal est mauvaise, déplacer le Collecteur et tester à nouveau la qualité du signal. Pour relancer le test, passer un aimant sur l'autocollant "ZONE ILS".

3.3 Aller sur www.newsteo-webmonitor.com

Aller sur <u>www.newsteo-webmonitor.com</u>		- @ ¤ @☆ f ⊠ © \$ ≣ ≡
Cliquer sur Paramètres Cliquer sur Appareils Cocher la ligne du Collecteur Cliquer sur Recharger	Alertes Messages Ade Messages Message	Chemeron Reserver Reserver Means
COL22 : Appuyez sur le bouton ACK présent sur la face arrière COL11 – COL41: passer un aimant au niveau de l'autocollant ZONE ILS (COL41) ou de l'icône <i>aimant</i> présent sur le dessus (COL11)	Webmonitor - Newsteo Webmonitor - Newsteo K K K K K K K K K K K K K	teo-webmonitor.com/V3.0.4.C Messages Aide egistrements par page Nº de série Description coLoo001F PGU/C0122 2
Après le bip, rafraichir la page Internet.	Apprecis Apprecis Mise à jour firmware Interface Serveur email. Rapport email.	OLUUUUU1F PSU/LUL22 2
La ligne correspondant au COL est rechargée. Le Collecteur est correctement identifié.	Computer Group: Compu	Coport Constraints of the second seco



3.4 Démarrage des loggers

Dès que le collecteur est correctement détecté, passer l'aimant de réveil sur chaque produit afin de le démarrer. Chaque appareil apparait dans la liste des produits.

COL22 : Appuyez sur le bouton ACK présent sur la face arrière COL11 – COL41: passer un aimant au niveau de l'autocollant ZONE ILS (COL41) ou de l'icône *aimant* présent sur le dessus (COL11)





4 Configurer les produits

st nécessaire de :	D Webmonker - Newstee ×								
	🗧 🕂 C n 🔝 Newsteo [FR] https://www.newsteo-webmonitor.com/V3.0.4.0/settings/loggers 🛛 🖓 🗚 🞑 🧔 🎘 🧉								
iquer sur Paramètres	Dnewstee								Diconvector
iquer sur Appareils	🏶 Tableau de bord	Afficher	100 -	ervegistrements	per page			Rechercher :	
iquer sur l'icône de configuration du Logger ou du	🌲 Journal des alertes	1	Config	N° de série	Description	iD	Type de appareit	Paramètres RF	Command
ollecteur	Rapports		als	CQL00001F	PGU/COL22	2010	COL22+2	Canal S	Pas de comme
	Paramétres			L060014CC	PGU/BethRoom2	5324	L0622-2	Canal 5	Pira de comme
	Appareits			LERODOCCY	PGU/SwimPpol	2004	LGR33-3	🗟 Canal S	Pes de comme
	interface		ala	LOH0000C7	PGU/moCar2	2008	LOH16-2	Caret 5	Pas de comma
	Serveur email		at I	106000246	PGU/LivingRoom	2001	L0G24-3	Tornel 5	1 command
	Rapport email			100000175	BATLAN MARK	1000	Lease A		The do we want

IN THE CHARGER IN THE PRACE LES DONNÉES

4.1 Configurer les loggers

Chaque fois que vous modifiez la configuration d'un Logger, afin d'accélérer le rafraîchissement de l'interface :

- Passer un coup d'aimant sur le Logger
- Après avoir entendu le BIP du collecteur (ou attendu 1 ou 2 minutes), rafraichir la page Internet.

4.1.1 Configurer l'Identification du produit

Pour chaque appareil	Paramètrages du appareil LOG0014CC	×
	Identification du produit Paramètres RF	Date, Heure Périodes Seuils
Cliquer sur Identification du produit	Num. de série:	LOG0014CC
	ID Produit:	5324
→ Vous pouvez modifier l'identifiant du produit (nombre)	Description du produit:	PGU/BathRoom2
→ Vous pouvez modifier la Description du produit (Hangar1,)	Type de produit:	L0622-2
Cliquer sur Enregistrer	Version du firmware:	2.1.2
		ENREGISTRE

4.1.2 Configurer Date, Heure et Périodes

Pour chaque appareil :	Paramètrages du appareil LOG0014CC	×
	Identification du produit Paramèt	tres RF Date, Heure Périodes Seuils
Cliquer sur Date, Heure, Périodes	Mode du logiciel embarqué :	
	Mode :	O Mode live / enregistrement () Mode surveillance
 → Choisir Normal pour donner une fréquence en heures ou minutes. → Choisir Rapide pour donner une fréquence plus 	Options :	Leds Suréchantilionnage Vidage du tampon 255 0 : pas de debufferisation 255 : tout debufferiser d'un coup
rapide que la minute	Périodes	
Cliquer sur Enregistrer	Période Monitoring :	Normal: 0 H 15 MIN Rapide:
		ENREGISTRER ANNULER

4.1.3 Configurer les seuils

Pour chaque logger :

Cliquer sur Seuils

- ➔ Choisir un capteur (température, humidité...)
- ➔ Sélectionner Activer pour que les seuils soient actifs
- Déplacer les curseurs ou entrer manuellement des valeurs

Cliquer sur Enregistrer



4.1.4 Configurer les Paramètres RF

Vous avez allumé votre Collecteur et votre ou vos loggers par défaut sur le canal 1, qui est le canal pour le démarrage.

Vous pouvez maintenant changer de canal:

- Utilisez la sécurisation de la chaîne si cette option est disponible pour tous vos enregistreurs (disponibles pour tous LOG - également disponible pour tous LGR qui ont une "Calibration usine")
- Vous devez modifier le canal de transmission de tous vos loggers avant de modifier le canal de votre COL
- Les loggers et le COL doivent être paramétrés sur le même canal pour communiquer

Pour chaque Logger :	Paramètrages du appareil LOG0014CC	×			
	Identification du produit Param	ètres RF Date, Heure Périodes Seuils			
Cliquer sur Paramètres RF	Canal radio				
	Localisation:	 Europe 868 MHz 915 MHz 			
Choisir un canal d'exploitation différent du canal 1	Canal de démarrage:	Chi EU1			
➔ Activer la sécurisation de canal (si l'option est disponible pour tous vos loggers). Par défaut, la	Canal d'exploitation:	ChLEUS -			
phrase de sécurisation est le numéro de série du collecteur.	Consommation				
	Puissance d'émission:	10dBm 30mA - Par défaut +10dBm			
NOTER: Canal d'exploitation :	Sensibilité:	Haut Falble Par défaut, Elevée			
Phrase de sécurisation	Sécurisation du canal				
	Sécurité :				
Cliquer sur Enregistrer		ENREGISTRER			
Remarque : Comme pour chaque commande, après la sauvegarde, passer l'aimant sur votre enregistreur pour	D Wetnesstar - Newster X C ff A Newster (FR) https://	www.newsteo-webmonitor.com/V3.0.4.0/settings/foggers ◎☆ f ◎ ◎ ☆ E =			
accélérer la réception de la commande. Après cela, la ligne de	Drewstee	Contraction Alde			
l'enregistreur indique encore qu'une commande est en	# Tableau de bord	100 * environment of size			

l'enregistreur indique encore qu'une commande est en attente. C'est normal, parce que le COL ne peut plus communiquer avec l'enregistreur puisqu'il est passé sur un autre canal.

Cliquer sur **Paramètres** Cliquer sur **Appareils** Sélectionner la ligne de votre appareil Cliquer sur **Recharger**

Dewstee	A	ertes 🔍	Messages	Alde				
🛊 Tableau de bord	Atticher	100 +	erregistrements p	er page			Rechercher :	
🌲 Journal des alertes		Coofig.	N° de série	Description	10	Type de appareit	Paramétres RF	Correnande du
Rapports			COL00001F	PGU/COL22	3010	C0L23-3	Canal 5	Pes de commandes
Paramètres			L060014CC	POL/BetrAccerd	5324	L0622-2	Torret 1	Pas de commandes
Aquercits Mise à jour firmware	• U	45	LISHDODDCH	PGU/SwimPool	2004	LER33-5	Canal S	Pas de commande
inetice		44	LOHOODOC7	PGL(IntoCar2	2008	LOH15-2	Canal S	Pas de commandes
Serveur email. Rapport email			100000246	PGULLvingRoom	2001	L0126-3	Carsel 5	1 commande(t) e
Alerta ernal.		4	LGR00067E	PGU/Verende	2009	L6R54-6	Canel 5	Pas de commandes
Groupe de loggers								
	Gut	ECHARGER.	II HEERER	THE EFFACER LES	DONNÉES	LISTE DE COM	WHEE	

La ligne de l'appareil disparaît.

Avertissement: Pour être en mesure de continuer à communiquer et à configurer les loggers, vous devez définir tous les enregistreurs sur le même canal. Pour cela, vous devez également configurer le COL sur le même canal (4.2.2 *Configurer les Paramètres RF*).



4.2 <u>Configurer le Collecteur</u>

Chaque fois que vous enregistrez une nouvelle configuration pour le COL, pour accélérer la mise à jour de la configuration :

- COL22 : Appuyez sur le bouton ACK présent sur la face arrière
- COL11 COL41: passer un aimant au niveau de l'autocollant ZONE ILS (COL41) ou de l'icône *aimant* présent sur le dessus (COL11)

Après le bip, rafraichir la page Internet.

4.2.1 Configurer l'Identification du produit

Cliquer sur Identification du produit	Paramètrages du appareil COL00001F	×
	Identification du produit Paramètres RF	Paramètres du collecteur
 Vous pouvez changer l'ID produit (nombre) Vous pouvez paramétrer la Description du produit 	Num. de série:	COL00001F
(ex. : Sur le toit)	ID Produit:	(2010
Cliquer sur Enregistrer	Description du produit:	PGU/COL22
	Type de produit:	C0L22-2
	Version du firmware:	5.2.4
		ENREGISTRER ANNULER

4.2.2 Configurer les Paramètres RF

Au démarrage, le COL est par défaut sur le canal 1. Une fois que vous avez changé le canal de tous vos loggers, vous devez changer le canal de votre COL

• Utilisez la même configuration (canal et sécurisation) que celle que vous avez configurée pour les Loggers afin qu'ils puissent communiquer.

Cliquer sur Paramètres RF	Paramètrages du appareil COL00001F		×
	Identification du produit Paramètres	Paramètres du collecteur	
➔ Sélectionnez le même canal d'exploitation que celui des Loggers	Canal radio		
→ Activer la sécurité si vous l'avez fait pour les	Localisation:	Europe 868 MHz 915 MHz	
Loggers - utiliser la même phrase de sécurisation que celle utilisée pour les Loggers.	Canal de démarrage:	Chi EU1	
	Canal d'exploitation:	Chi EUS 🔷	
Cliquer sur Enregistrer	Consommation		
	Puissance d'émission:	10dBm 30mA + Par défaut +10dBm	
	Sensibilité:	Haut Faible Par défaut, Elevée	
	Sécurisation du canal		
	Sécurité :	COL00005	
		ENREGISTRER	ANNULER

D Web

Paramètrages du appareil COL00001F

Mesures collectées

-> C fi 🙆 Newsteo [FR] https://www.newsteo-

entification du produit Paramètres RF Paramètres du collecteu

- COL22 : Appuyez sur le bouton ACK présent sur la face arrière
- COL11 COL41: passer un aimant au niveau de l'autocollant ZONE ILS (COL41) ou de l'icône aimant présent sur le dessus (COL11) Après le bip, rafraichir la page Internet.

Le nouveau canal d'exploitation du COL est maintenant affiché ainsi que le logo de la sécurisation de canal (si l'option est utilisée).

- Passer un coup d'aimant sur les Logger
- Après le Bip du collecteur, rafraichir la page Internet

Le nouveau canal d'exploitation des loggers est maintenant affiché ainsi que le logo de la sécurisation de canal (si l'option est utilisée).

4.2.3 Paramètres du collecteur

Cliquer sur Paramètres du collecteur

MESURES COLLECTEES

La fréquence de mise à jour indique la fréquence à laquelle le Collecteur se connecte à la base de données de WebMonitor pour y transmettre les mesures des Loggers. Nous vous recommandons de ne pas modifier ce paramètre.

ENVOI DE MAILS EN CAS D'ALERTES

Vous pouvez définir quel type d'alerte vous souhaitez transmettre par e-mail.



Cliquer sur Enregistrer

Configuration du serveur / Configuration de la base de données / Réseau

Il n'est pas nécessaire de modifier ces données si vous utilisez la plate-forme d'hébergement Newsteo.



W Uashboard	Dieniay 1	00 -	rr saite				
Alert Log		Config.	Serial Number	Description	ю	Looper type	RF settings
Reports		(1223)	100000000				-
Settings		*	COLOOODSC	roof	1	C0L22-2	Channel 7
Firmware update							
Interface							
E-mail server							
PDF report							
POF report Loggers alerts							
POF report Loggers alerts Loggers group							

# Dashboard	-	100 -					
Aletlog	Unpuly -	Config.	Sertal Number	Description	p	Looper type	RF settings
Reports							
9 Settings			COL00005C	not	1	COL22-2	Channel 7
			LDG001513	your description	\$395	L0622-2	C Channel 7
Firmware update		00200					-
Interface							
E-mail server							
PDF report							
Loggers elerts							
Loggers group							

ebmonitor.com/V3.0.4.0/settings/logger

4.2.4 Configurer les alertes par E-mail

Cette configuration est indispensable pour envoyer / recevoir des emails d'alerte.

Cliquer sur **Paramètres** Cliquer sur **Serveur E-mail**

Si vous ne connaissez pas ces paramètres de votre installation réseau, consulter l'aide ou contacter votre administrateur réseau.

C fi 🙆 Newsteo (FF	https://www.newsteo-web	monitor.com/V3.0.4.0/settings/em	ail	9	û∮	8	3 3	a
	Alertes 🤷 Message	Aide					Disconte	tion
🖷 Tableau de bord								
A Journal des alertes	Serveur email							
Rapports	Erwoyê par	Alete Newsted	Ex Giert					
Appareils Mise à jour firmvare	Adresse e-mail d'envoi	test.newsteo@gmail.com	fx clen@prel.com					
Serveux email Report email	Serveor SHTP	[smp.gmail.com	Ex. sing griel.com					
Alerte email Groupe de loggers	Port du serveur SMTP	25 Bc.587						
	Sécuriation	715.*						
	Authentification requise	۲						
	ioentifiant.	test.newsteo@gmail.com						
	Hot de passe							
				AIDE	TESTER	LA CONF	GURATION	•
			Mantines Lineares					

TESTER LA CONFIGURATION

AIDE

Cliquer sur **Tester la configuration**. Vérifier dans votre boite mail que

vous avez reçu le mail de test.

Cliquer sur Paramètres Cliquer sur Alerte email	 	https://www.newsteo-webr	nonitor.com/V3.0.4.0/settings/alerts	Ø ☆	ş
Cliquer sur Ajouter une adresse e-		Alertes Messages	Aide		
Entrer l'adresse e-mail de la	Journal des alertes	Alerte email			
personne qui doit recevoir les alertes.	Rapports	Veuillez choisir le collecteur à configurer :	COL00001F +		
Cliquer sur Tester les adresses e- mail pour vérifier le bon	Mise à jour firmware	Configuration du collecteur : COL00001F	Données disponibles	Données affichées	2
fonctionnement de la configuration.	Interface Serveur email Rapport email				
U	Groupe de loggers				
		•	Ajouter une adresse e-maine Tester les adresse	s e-mail	



5 Utiliser WebMonitor pour afficher les mesures

5.1 <u>Tableau de bord</u>

Le tableau de bord affiche la dernière mesure de chaque Logger.

C 🔒 Newsteo	[FR] https://w	ww.newsteo-	webn	nonitor.com	/V3.0.4.0/	#tabs-1				0 23	۶ 🖂	0 % (
												Déconnexio
newsteo	Alert	es Mess	sages	Aide								
Tableau de bord	Dernië	ères mesures	Gra	phiques								
lournal doc alertes			¢.									
, sournar des aterites												
Rapports	Labo	D Trials	C	cebtp								
) Rapports Paramètres	Afficher	Triats	tremen) cebtp ts par pa <mark>g</mark> e						Rechercher :		
) Rapports Paramètres	Afficher Atarmes	Description	tremen) cebtp ts par page Num. de série	Groupe	Date	Capteur: 1	Capteur: 2	Capteur: 3	Rechercher : Capteur: 4	Capteur: 5	Source
) Rapports , Paramètres	Afficher Afficer	Description	trement ID 2004) cebtp ts par page Num. de série LGR0000C9	Groupe Labo, Trials	Date 2014/04/03 00:15:00	Capteur: 1 PT1000 Temp 15.07 °C	Capteur: 2 Board Temp 14.9 °C	Capteur: 3	Rechercher : Capteur: 4	Capteur: 5	Source COL00001F

En cliquant sur le nom d'un produit, vous accédez à ses mesures, affichées sous forme de courbes. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur l'onglet **Graphiques**.

Vous pouvez choisir d'afficher ou non certains capteurs en les déselectionnant dans la légende.

C II Minerateo I	FR] https://www.newsteo-webmonitor.com/V3.0.4.0/#tabs-2 🛛 🖗 🏠 🖡 🖾 🕻) # (
) newsteo	Alertes Alde Alde	Déconnexio
Tableau de bord	Dernières mesures Graphiques	
Journal des alertes Raoports	COL00001F (PGU/COL22) LGR0000C9 (PGU/SWIMPOOL) LGR00067F (PGU/VERANDA) LOG000246 (PGU/LWINGR0OM)	
Daramátrar	LOG0014CC (PGU/BATHROGM2) LOM0000C7 (PGU/INTOCAR2) RPT000050 (PGU/RPT20)	
	Zoom jour Semaine Du 2 Avr 14 Au 3 /	≡ Avr 14
	The second secon	
	50 - Statement of the s	
	75 25	
	75 0 0 05.00 09.00 12.00 13.00 16.00 21.00 12.00 13.00 16.00 21.00 16.00	3. Avt

Vous pouvez faire varier la période de mesure affichée :

		O Fe	Juary 2014 O
Drewstee	Alets PHEssages Help	Sur Hor 1	n Wed Thu Hi Sat
· Dational	Last measurement Graphs	3 8 9 10	
Alert Log		23 24	25 26 27 28
Reports	COC000007 (COL22-2_000007) LOCON135C (SA/ESTWAMP) LOCON1704 (TEST)		
0 Settings	-+ Temperature Dew Point Deka DewPoint		1
	Zoo Day Neet	From 02/18/1	4 Feb 18, 14
		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
	»		
	90		
	»	*******	
	10 10		······

	90 20 16:55 17:00 17:02 17:04 17:05 17:10 17:12 17:14 17:16 17:18	17.20 17.22	1724
	90 20 9 16558 1700 1702 1704 1706 1710 1712 1714 1716 1718	1720 1722	1724
	90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1720 1722	1724
	82 29 9 1515 1700 1702 1704 1706 1708 1708 1708 1718 1718 1718 1718 1718	1720 1722 1729	1724

Vous pouvez effectuer un zoom dans les mesures en utilisant les curseurs présents sous la courbe :

D newsteo	Alets Messages Help
W Duthboard	Lateral Code
Alertiog	
Reports	CX.000017 (CX.22-)_000007 1 LIDG01151C (EX.TEXTWAMP) LIDG01151C (TEST)
$\boldsymbol{\theta}_{\boldsymbol{\theta}}$. Settings	Zoom Day Week
	0 121530 121545 121400 121415 121430 121445 121500 121515 121530 121545 121500 121545 121630 121645 121630 121645 121700 121215 121230 121245
	Display the comments DPORT TO CSV

Vous pouvez connaître la valeur exacte d'une mesure en plaçant le curseur de la souris sur le point correspondant :

	Alerts Phessiges Help
W Databard	
🜲 Alertiog	Luix mesurenere uragens
Reports	C0X000007 (C0X23-0,00007) LOG00335C (EASTESTWAMP) LOG00376 (EASTEST)
9 ₈ Settings	2xim Dary Week From Feb 18, 14 To Feb 18, 14
	۵
	Tuesday: 18 February 2014, 17:04:27 Tomperature: 20 C Des Pose: 42:55 C Des DesPhile: 12:29 C
	9 1618 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1713 1714 1716 1718 1720 1722 1724
	0 1200 1205 12710
	Display the comments LOND ALL THE DATA DPOINT TO CSV



En cliquant sur une mesure, vous pouvez ajouter un commentaire à celle-ci :

Dewsteo	Alarts Hessages Help	
Pathons 1	Latinsported Costs	
🜲 Alettlog		
🔒 Reports	COLONDRY (CK.22-4, DROWL) IDEORETICS (INVERSE) IDEORETICS (ILST)	
$\boldsymbol{\sigma}_{_{\boldsymbol{\Theta}}}$ Settings	Temperature - Humidry - Dex Puet - Deta DeaPuet	From [Feb 18, 14] To [Feb 18, 14
	10	
	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	
	Greet/Jason N	****
	Dimmeri / Jessin X 70	
	20 15.56 1700 1702 1704 1700 0 COCCL 17.14 17.15	1/16 1720 1722 1724
	Owner(/Jessin N 70 Pest, connent/Jessin N 9 1700 1702 1704 1700 1201 1202 1704 1716 1715	1/716 1722 1/24 1720 1722 1/24

Vous pouvez exporter les mesures dans un fichier CSV.

	FRJ https://www.newsteo-web	monitor.com/V3.0.4.0/#tabs	5-2	0 23	* 🖌 🖸 👸 🧯
					Déconnexio
newsteo	Alertes Message	s Aide			
Tableau de bord	Dernières mesures G	raphiques			
Journal des alertes					
Rannorts	COL00001F (PGU/COL22)	LGR0000C9 (PGU/SWIMPOOL)	LGR00067E (PGU/VERANDA)	LOG000246 (PGU/LIVINGROOM)	
T Repports	LOG0014CC (PGU/BATHROOM	12) LOM0000C7 (PGU/INTOCAR	R2) RPT000050 (PGU/RPT20	ŋ	
Paramètres		-+ Hur	nidity Dew Point Temp	erature	=
	Zoom Jour Semaine			Du 2 Avr 14	4 Διι <u>3 Δνr 14</u>
	**************************************	*****************	****		
	50	*********************	and and and and and and		********
	50 25	**********************	and and and and the		
	50 25	************************	and many many many many many many many many	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	******
	50 25 0 05:00	06 [:] 00 00 [:] 00	12:00 1	5:00 18:00	21:00 3. Avr
	50 25 0 03:00 24. Mar	06'00 09'00 26. Mar	12:00 1 28. Mar	5:00 18:00 30. Mar 1. Av	21 ^{'00} 3. Avr r 0 0 0.

5.2 Rapports

Pour générer un rapport PDF contenant toutes les mesures d'une période sélectionnée, aller dans le menu **Rapports**. Choisissez ensuite l'appareil concerné, la date de début et la date de fin puis cliquer sur **Générer**.

	rty https://www.newsteo-webmonitor.com/v3.0/4.0/rapports	Déconnexion
newsteo	Alertes Messages Aide	
🕈 Tableau de bord		
Lournal des alertes	Veuillez choisir un coL00001F (PGU/CoL22) -	
Rapports	Date de début: (27/03/14	
Paramètres	Data da fio-	
	03/04/14	
		GÉNÉRER

5.3 Journal des alertes

Ce menu permet de visualiser toutes les mesures qui ont été en alerte.

- Cliquer sur Journal des alertes.
- Vous pouvez entrer un commentaire pour chaque alerte, en cliquant sur le texte Cliquer pour modifier.

C fi C Newsteo	[FR] https://w	www.ne	ewsteo-webm	nonitor.com/	V3.0.4.0/jo	urnal		Ø	会 4	63	0 ,8 (
											Déconnexio
newsteo	Aler	rtes 🧐	Messages	Alde							
Tableau de bord								Afficher unio	sement las	Martes	non commentés
Journal des alertes	Pour la s	élection :	COMMENTAIRE	/ RAISON 1				_			
Rapports	Afficher	100 -	enregistrement	s per pege				Rech	enther :		
. Paramétres		ю	Description	Num, de série	Date	Туре	information	Commentaire	Auteur		Date
		2004	PGLI/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-03 00:15:00	Alerte seull	PT1000 Temp 15.07 ⁵ C Board Temp 14.90 ⁵ C	rodifier			
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-05	Alerte seuil	PT1000 Temp 15.07 *C Board Temp 15.00 *C	Cliquer pour modifier			
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-02 23:45:00	Alerte seuil	PT1000 Temp 15.09 °C Board Temp 15.00 °C	Cliquer pour motifier			
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-02 23:30:00	ALERTE SEUIL	PT1000 Temp 15.12 °C Board Temp 14.90 °C	Cliquer pour modifier			
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-02 23:15:00	Alerte seuil	PT1000 Temp 15 12 *C Board Temp 14 90 *C	Cliquer pour modifier			
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-02 23:00:00	Alerte seuil	PT1000 Temp 15.12 °C Board Temp 15.00 °C	Cliquer pour modifier			
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-02 22:45:00	Alerte seuil	PT1000 Temp 15.14 °C 80ard Temp 15.00 °C	Cliquer pour modifier			
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-02	Alerte seuil	PT1000 Temp 15.14 *C Board	Cuquer pour			

Vous pouvez commenter plusieurs alertes en même temps :

- Sélectionner les différentes alertes en cochant la case de la colonne de gauche du tableau
- Cliquer sur le bouton COMMENTAIRE / RAISON
- Entrer un commentaire et cliquer sur OK.



Vous pouvez n'afficher que les alertes non commentées. Cocher la case « Afficher uniquement les alertes non commentées »

newsteo	Aler	tes 9	Messages	Aide						
🎢 Tableau de bord	Pour la s	élection :	COMMENTAIRE	/ PAISON -				fficher unic	uement les alerte:	s non comme
🚊 Journal des alertes	1001 10 5	cicciion .	COMMENTANCE	/ Indibolit -				\smile		
Rapports	Afficher	100 -	enregistrement	s par page				Rech	nercher :	
Paramètres		ID	Description	Num. de série	Date	Туре	Information	Commentaire	Auteur	Date
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-03 00:15:00	Alerte seuil	PT1000 Temp 15.07 °C Board Temp 14.90 °C	Cliquer pour modifier		
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-03 00:00:00	Alerte seuil	PT1000 Temp 15.07 °C Board Temp 15.00 °C	Cliquer pour modifier		
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-02 23:45:00	Alerte seuil	PT1000 Temp 15.09 °C Board Temp 15.00 °C	Cliquer pour modifier		
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-02 23:30:00	Alerte seuil	PT1000 Temp 15.12 °C Board Temp 14.90 °C	Cliquer pour modifier		
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-02 23:15:00	Alerte seuil	PT1000 Temp 15.12 °C Board Temp 14.90 °C	Cliquer pour modifier		

Vous pouvez commenter toutes les alertes en une fois :

- Cocher la case en haut à gauche du tableau pour sélectionner toutes les alertes visibles
- Une boite de dialogue s'ouvre pour étendre la sélection aux alertes non visibles sur la page. Cliquer sur OUI
- Cliquer sur COMMENTAIRE / RAISON
- Entrer un commentaire. Il va s'appliquer à l'ensemble des alertes.

Dnewsteo	Ale	rtes 🍊	Messages	Aide							
Tableau de bord								Afficher uniquement les alertes non commentée			
Journal des alertes	Pour la s	election :	COMMENTAIRE	/ RAISON :					_		
Rapports	Afficher	100 -	enregistrement	s par page					Rech	nercher :	
. Paramètres		ID	Description	Num. de série	Date	Туре		Information	Commentaire	Auteur	Date
	1	2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-03 00:15:00	Alerte seuil	PT1000 T	Temp 15.07 °C Board emp 14.90 °C	Cliquer pour modifier		
	<u>~</u>	2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-03 00:00:00	Alerte seuil	PT1000 T	Temp 15.07 °C Board emp 15.00 °C	Cliquer pour modifier		
	*	2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9 Veuillez conf	2014-04-02	Alerte seuil	PT1000	Temp 15.09 °C Board mp 15.00 °C	Cliquer pour modifier		
	1	2004	PGU/SwimPool	Souhaitez voi alertes non vi	Souhaitez vous inclure dans votre sélection toutes les alertes non visibles sur cette page ?			emp 15.12 °C Board mp 14.90 °C	Cliquer pour modifier		
	<u>e</u>	2004	PGU/SwimPool					emp 15.12 °C Board mp 14.90 °C	Cliquer pour modifier		
		2004	PGU/SwimPool			OUI	NON	emp 15.12 °C Board emp 15.00 °C	Cliquer pour modifier		
	*	2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-02 22:45:00	Alerte seuil	PT1000 T	Temp 15.14 °C Board emp 15.00 °C	Cliquer pour modifier		
		2004	PGU/SwimPool	LGR0000C9	2014-04-02	Alerte seuil	PT1000	Temp 15.14 °C Board emp 14.90 °C	Cliquer pour modifier		

5.4 Rapport automatique par e-mail

Vous devez avoir auparavant paramétré le serveur e-mail (4.2.4 Configurer les alertes par E-mail)

- Cliquer sur Paramètres / Rapport email
- Choisissez la fréquence à laquelle les rapports doivent être envoyés
- Choisissez les appareils concernés
- Entrer les adresses email auxquelles les rapports doivent être envoyés.

Webmonitor - Newsteo							9
-> C 🖍 🕒 Newsteo [FR	https://www.newsteo-	webmonitor.com/\/	3.0.4.0/settings,	/pdf	◎☆ ۶	🖂 🔘 🏓	G
						Déconnex	lon
	Alertes Mess	ages Aide					
🖌 Tableau de bord							
🌲 Journal des alertes	Rapport email						
Rapports	Fréquence d'envoi	Quotidien 🐨					
Paramètres		\smile					
Appareils	Choix des appareils	Donnees disp	m A	P	COLODODAE (PGU/COL 32)		
Mise à jour firmware		R1000000 [F00/R112	-/ T	44	L GR0000C9 (PGU/SwimPool)		
Serveur email					LGR00067E (PGU/Veranda)	2	
Rapport email					LOG000246 (PGU/LivingRoom)	x	
Alerte email					LOG0014CC (PGU/BathRoom2)	22	
Groupe de Loggers			Commentaire / Raiso	n	×	22	
			Veuillez saisir l'adre	sse e-m	ail à ajouter :		
			[i [
	Choix des adresses	Données dis	<u></u>				
	e-mail pour l'envoi				OK ANNULER	ж	
						24	
		Ainuter une adresse e-m	ail - Tester les adress	s e-mai			
		and the thread of the	Cottor (Co dul Coo				



5.5 Configurer des utilisateurs avec différents niveaux de droits

Le menu *Paramètres / Gestion des utilisateurs* permet de créer différents utilisateurs, de les associer à des groupes et de leur donner des droits d'utilisation.

Par défaut, la Gestion des utilisateurs est désactivée. Il n'y a qu'un seul utilisateur (dont l'identifiant et le mot de passe sont indiqués au dos du Collecteur). Si vous activez la Gestion des utilisateurs, elle ne peut plus être désactivée. L'activation est définitive.

Une fois l'option activée, vous accédez à l'interface suivante :

🔿 C' 👘 🔒 Newsteo [FR] https	s://www.new	vsteo-webmonit	or.com/V4.3.3.4/settings	/users#users		🗑 🔂 🕴 🔟 🕄 🌒
							Déconnexi
newsteo		Alertes 1	Messages	Aide			
Tableau de bord	Ut	ilisate <mark>u</mark> rs	Groupes Droi	its des groupes Autre op	otion		
Journal des alertes	ID	Identifiant	Adresse E-mail	Numéro de téléphone	Groupe	Dernière connexion	Action
Rapports	14	manager			managers	2014/10/27 09:11:43	MODIFIER SUPPRIMER
Paramètres	7	COL00001F	titi@toto.fr		administrators	2014/11/06 13:56:21	MODIFIER
Appareils	15	client			administrators	2014/10/03 11:02:08	MODIFIER SUPPRIMER
Mise à jour firmware							
Interface							+ AJOUTER UN UTILISATEU
Serveur email							
Rapport email							
Alerte email							
Groupe de loggers							
Gestion des							

A noter :

- L'utilisateur « COLxxxxxx » ne peut pas être supprimé. Il n'est pas possible de le changer de groupe (cet utilisateur est dans le groupe Administrators).
- Le groupe Administrators possède tous les droits. Il n'est pas possible de retirer des droits à ce groupe.

5.5.1 Créer un utilisateur / Ajouter un utilisateur

Pour créer un nouvel utilisateur, cliquer sur Ajouter un utilisateur et remplir le formilaire.

		Dnewsteo	= #8 🚺
Identifiant *			
Mot de passe *		Nom de la base de donnée :	
Adresse E-mail		Identifiant :	
Numéro de téléphone		Mot de passe	
		Se souvenir de moi	
Groupe	v		CONNEXION
	ENREGISTRER		

L'identifiant et le mot de passe sont ensuite nécessaire au nouvel utilisateur pour se connecter. Le nom de la base de données reste inchangé.

Dès la création de l'utilisateur, vous pouvez l'associer à un Groupe immédiatement ou ultérieurement. Si l'utilisateur n'est pas associé à un groupe, l'utilisateur est bloqué. En effet, les droits sont donnés au groupe (et non à chaque utilisateur). Il est obligatoire d'associer l'utilisateur à un groupe pour qu'il soit activé.

5.5.2 Créer un groupe

newsteo	Alertes Message	s Aide						
Wireless Menilering								
🅈 Tableau de bord	Utilisateurs Groupes	Droits des groupes	Autre option					
🌲 Journal des alertes								
Rapports	Groupe d utilisateurs							
o Paramètres	Liste des groupes	users 👻 Reno	mmer le groupe Si	upprimer le groupe	+ Créer un groupe			
Appareils								
Mise à jour firmware	groupe			44				
Interface				44				
Serveur email								
Rapport email								
Alerte email								
Groupe de loggers								

Cliquer sur l'onglet *Groupes*. Vous pouvez alors gérer les groupes existants en sélectionnant un groupe dans le menu déroulant Liste des groupes. Pour créer un nouveau groupe, cliquer sur +*Créer un groupe*. Il est alors possible de modifier les utilisateurs présents dans le groupe.

5.5.3 Modifier des droits des groupes

Cliquer sur l'onglet *Droits des groupes*. Sélectionnez le groupe que vous devez configurer dans la liste des groupes. Vous pouvez alors cocher ou non les différentes actions ou menus disponibles pour les utilisateurs.

5.5.4 Autre option

Nombre maximal de tentative de connexion avant blocage de l'utilisateur : si l'utilisateur entre de trop nombreuses fois un mauvais mot de passe, son compte est bloqué. Vous pouvez fixer ici le nombre de tentatives qu'il peut faire avant blocage du compte.

5.5.5 Débloquer un utilisateur

Nom de la base de donn	iée:
COL00001F	
Identifiant :	
marc	
Mot de passe	
••••	
Se souvenir de moi	
	CONNEXION

Pour débloquer un utilisateur, vous devez vous connecter à votre interface WebMonitor en utilisant un autre utilisateur, qui appartient à un groupe qui dispose les droits sur la gestion des utilisateurs.

Allez dans le menu Paramètres / Gestion des utilisateurs.

Cliquez sur le bouton *Compte bloqué* correspondant à l'utilisateur que vous souhaitez débloquer. L'utilisateur est alors réactivé.

Tableau de bord			-			[]					
a 7	Ut	ilisateurs	Groupes	Droits	des groupes	Autre opt	ion				
Journal des alertes	ID	Identifiant	Adresse	E-mait	Numéro de	téléphone	Groupe	Dernière connexion		Action	
Rapports	14	manager					managers	2014/10/27 09:11:43	MODIFIER	SUPPRIMER	COMPTE DÉBLOQUÉ
• Paramètres	7	COL00001F	titi@t	oto.fr			administrators	2014/11/06 15:26:24		MODIFIE	R
Appareils	15	client					administrators	2014/10/03 11:02:08	MODIFIER	SUPPRIMER	COMPTE DÉBLOQUÉ
Mise à jour firmware	16	marc							MODIFIER	SUPPRIMER	COMPTE BLOQUÉ
Interface											
Serveur email											
Rapport email											
Alerte email											
Groupe de longers											