

SFDO-WEBxx-003-0101

# NEWSTEO WEBMONITOR USER GUIDE

# Zielsetzung:

Anwenderhandbuch für den NEWSTEO Collector:

- Hosting der Daten auf dem NEWSTEO-Server.
- Mit einer Webmonitor-Schnittstelle

# Support:

Für Fragen, Anregungen oder Anmerkungen bezüglich der Produkte, bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler auf.

Adresse des Herstellers:

NEWSTEO S.A.S. 93 avenue des Sorbiers – ZE Athelia 4- 13 600 La Ciotat – France

1	KON	FIGURATION DER GERÄTE	3
	1.1	Konfiguration der Logger	3
	1.1.1	Konfiguration der Identifikation	
	1.1.2	2 Konfiguration der Messfrequenz – Datum, Zeit und Messfrequenzen	
	1.1.3	8 Konfiguration der Schwellenwerte	4
	1.1.4	Konfiguration der Sendekanäle – RF Parameter	4
	1.2	KONFIGURATION DER COL	5
	1.2.1	Konfiguration der Identifikation	5
	1.2.2	2 Konfiguration der Sendekanäle – RF Parameter	5
	1.2.3	Parametereinstellung der Collector	6
			7
	1.2.4	Konfiguration der Email-Alarme	/
2	1.2.4 WEB	Monfiguration der Email-Alarme	
2	1.2.4 WEB 2.1	ÜBERSICHT	
2	1.2.4 WEB 2.1 2.2	Wonfiguration der Email-Alarme WONITOR ZUM ANZEIGEN DER MESSDATEN ANWENDEN ÜBERSICHT BERICHTE	
2	1.2.4 WEB 2.1 2.2 2.3	Konfiguration der Email-Alarme         SMONITOR ZUM ANZEIGEN DER MESSDATEN ANWENDEN         ÜBERSICHT         BERSICHT         ALARM DATENSÄTZE	
2	1.2.4 WEB 2.1 2.2 2.3 2.4	Konfiguration der Email-Alarme         SMONITOR ZUM ANZEIGEN DER MESSDATEN ANWENDEN         ÜBERSICHT         BERICHTE         ALARM DATENSÄTZE         AUTOMATISCHE BERICHTERSTATUNG (PDF)	
2	1.2.4 WEB 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Konfiguration der Email-Alarme         SMONITOR ZUM ANZEIGEN DER MESSDATEN ANWENDEN         ÜBERSICHT         BERICHTE         ALARM DATENSÄTZE         AUTOMATISCHE BERICHTERSTATUNG (PDF)         KONFIGURATION DES USER-MANAGEMENTS.	
2	1.2.4 WEB 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1	Konfiguration der Email-Alarme MONITOR ZUM ANZEIGEN DER MESSDATEN ANWENDEN ÜBERSICHT BERICHTE ALARM DATENSÄTZE AUTOMATISCHE BERICHTERSTATUNG (PDF) KONFIGURATION DES USER-MANAGEMENTS Anwender anlegen / hinzufügen	
2	1.2.4 WEB 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2	Konfiguration der Email-Alarme         SMONITOR ZUM ANZEIGEN DER MESSDATEN ANWENDEN         ÜBERSICHT         BERICHTE         ALARM DATENSÄTZE         AUTOMATISCHE BERICHTERSTATUNG (PDF)         KONFIGURATION DES USER-MANAGEMENTS.         Anwender anlegen / hinzufügen         Neue Gruppe anlegen	
2	1.2.4 WEB 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3	Konfiguration der Email-Alarme         SMONITOR ZUM ANZEIGEN DER MESSDATEN ANWENDEN         ÜBERSICHT         BERICHTE         ALARM DATENSÄTZE         AUTOMATISCHE BERICHTERSTATUNG (PDF)         KONFIGURATION DES USER-MANAGEMENTS.         Anwender anlegen / hinzufügen         Provide Gruppe anlegen         Berechtigungen einer Gruppe ändern	
2	1.2.4 WEB 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4	Konfiguration der Email-Alarme	
2	1.2.4 WEB 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5	Konfiguration der Email-Alarme	

# 1 Konfiguration der Geräte

Alerts Messages Help Um die Konfiguration der Geräte zu ändern, müssen Sie Dnewsteo für jedes Gerät wie folgt vorgehen: 合 Di 100 -Config. --🐢 RELOND 🔛 HISERINATE 👕 ERASE DATA 🖉 COMMAND LIST Klick auf Parameter Klick auf Logger Alerta 🌳 Hessages 🌳 Help Drewsteo Klick auf dem Konfigurations-Icon der Logger oder des # Dashboard COL ۲ . Zuerst, Konfigurieren Sie Ihre Logger 💠 HELAND 🔠 HELEMATE 🖀 EANY DATA. 🖉 CONNERD LET

# 1.1 Konfiguration der Logger

Sobald Sie die Konfiguration eines Loggers ändern, vergessen Sie nicht:

• Den Logger mit dem Magneten zu aktivieren (falls notwendig) – falls Sie den Logger nicht erreichen können, warten Sie auf den Piepton

Logger LOG0014E5 settings

Serial Numbe

Device ID

Product type

Device identification RF Settings Time Period Thresholds

• Nachdem Piepton oder nach 1 oder 2 Minuten, aktualisieren Sie die Internet Webseite (Klick F5)

# 1.1.1 Konfiguration der Identifikation

Für jede gewünschte Konfigurationsänderung:

Klick auf Identifikation des Gerätes

- → Sie können die Geräte-ID ändern (z.B.: 1, 2 ....)
- → Sie können die Gerätebeschreibung ändern (z.B.: Lager)

Klick auf Speichern

### 1.1.2 Konfiguration der Messfrequenz – Datum, Zeit und Messfrequenzen

Für jede gewünschte Konfigurationsänderung:

Klick auf Datum, Zeit & Messfrequenzen

- ➔ Selektion: Normal um eine Messfrequenz in Stunden oder Minuten einzugeben
- Selektion: Schnell um eine Messfrequenz schneller als 1 Minute einzugeben

Klick	auf	Speichern
-------	-----	-----------



5349 LOG22-2,0014E5

SAVE CANCEL



**RF** Settings

Dew Point

Humidity

0.0

Time Period

25.0

Logger LOG0014E5 settings

Device identification

Logger LOG000CBA settings

Device identification RF Settings Time Period Thresholds

Temperature

Activate

-5

## 1.1.3 Konfiguration der Schwellenwerte

Für jede gewünschte Konfigurationsänderung:

#### Klick auf Schwellenwerte

- → Selektion eines Sensors (z.B. Temperatur oder rel. Feucht.)
- ➔ Selektieren Aktivieren um die Schwellenwerte zu aktivieren
- → Gleitzeiger bewegen oder Werte direkt eingeben

Klick auf Speichern

#### 1.1.4 Konfiguration der Sendekanäle – RF Parameter

Sie haben Ihren COL und Ihre Logger Standard auf Kanal 1 gestartet [Kanal für den Boot]. Sie können jetzt den Sendekanal ändern:

- Wenden Sie die gesicherte Übertragung, falls diese Option für alle Logger zur Verfügung steht (vorhanden für alle LOG - auch vorhanden für alle LGR, die über eine "Werkskalibrierung" verfügen)
- Sie müssen den Sendekanal aller Logger ändern, bevor Sie den Sendekanal des COLs ändern
- Logger und COL können nur auf den gleichen Sendekanal kommunizieren

Für jede gewünschte Konfigurationsänderung:

## Klick auf RF Parameter

- → Auswahl des Sendekanals (anders als Kanal 1)
- ➔ Gesicherte Übertragung aktivieren (falls vorhanden) vorgeschlagen wird die Seriennummer des Loggers als Verschlüsselungs-Code



Kr channes		
Localization:	<ul> <li>Europe 668 MHz</li> <li>915 MHz</li> </ul>	
Boot channel:	Chi EU1	
Working channel:	01 11.07	
Power consumption		
Output power:	10d8m 30mA w Default is +10d8m	
Sensitivity:	🕐 High 🔾 Low Default is High	
Channel securization		
Security:	COLDODOSC	

#### Klick auf Speichern

**Hinweis:** Für jeden Befehl, nach dem Speichern, bringen Sie Ihren Magnet an den Logger damit der Befehl beim Logger ankommt.

Danach wird auf der Loggerzeile angegeben, dass ein Befehl in der Warteschleife steht.

Das ist normal, denn der COL kann nicht mehr mit dem Logger kommunizieren [anderer Kanal].

Klick Parameter Klick Logger Zeile des LOG selektieren Klick Neu laden





SAVE

×

40

CANCEL

Thresholds

35.0

SAVE CANCEL

# Die Zeile mit dem Logger verschwindet

Hinweis: Um mit den Loggern zu kommunizieren und sie konfigurieren zu können, müssen alle Logger auf den gleichen Kanal eingestellt werden. Dafür müssen Sie den COL anschließend auch auf den gleichen Kanal konfigurieren (1.2.2 Konfiguration der Sendekanäle – RF Parameter)

	1000	0+					
A Mentiog		Carlin	Sector Number	Inception		Loger type	Af settings
Reports	1 1 1 1 1						
s Sittings			C010006+	COL22-2,30000+	411	00,012.2	Currect
Formare sprate							
interface.							
E-mail server							
B-mail server POP report.							
B-mail server P(P report Lappers elema							

# 1.2 Konfiguration der COL

Bei jeder Konfigurationsänderung der COL, vergessen Sie nicht:

- ACK Knopf auf der Rückseite des COL22 drücken oder Magnet an die ILS-Zone (COL41) oder an das Magnet- Icon (COL11) anbringen Falls der COL außer Reichweite ist, bitte 2 Minuten warten
- Nach dem BEEP-Ton, Laden Sie die Webseite neu (Klick F5)

# 1.2.1 Konfiguration der Identifikation

Klick auf Identifikation des Gerätes	Logger COL00005C settings	×
Kiek auf mentilikation des Gerates	Device identification RF Settings (	Collector settings
→ Sie können die Geräte-ID ändern (z.B.: 1, 2)	Serial Number:	COL00005C
➔ Sie können die Gerätebeschreibung ändern (z.B.: Dach)	Device ID:	92
Klick auf <b>Speichern</b>	Device Description:	C0L22-2,00005
	Product type:	C0L22-2
	Firmware version:	4.0.2
		SAVE CANCEL

### 1.2.2 Konfiguration der Sendekanäle – RF Parameter

Sie hatten Ihren COL und Ihre Logger Standard auf Kanal 1 gestartet [Kanal für den Boot]. Sie können jetzt den Sendekanal des COL ändern, da Sie den Sendekanal der Logger geändert haben:

 Wenden Sie die gleiche Konfiguration (Kanal und gesicherte Übertragung) an, die Sie bei Ihren Loggern eingestellt haben, da Logger und COL auf dem gleichen Kanal kommunizieren müssen



### Klick auf RF Parameter

- → Wählen Sie den gleichen Sendekanal wie bei Ihren Loggern eingestellt.
- → Aktivieren Sei die gesicherte Datenübertragung, falls bei den Loggern so eingestellt – wenden Sie das gleiche Sicherheitspasswort wie bei den Loggern an.

Klick auf Speichern

Device identification RF Settings Tim	e Period Thresholds
RF channel	
Localization:	🕑 Europe 868 MHz 🔾 915 MHz
Boot channel:	Chi EU1
Working channel:	(ON EUT-)
Power consumption	
Output power:	Default is +1008m
Sensitivity:	High      Low Default is High
Channel securization	
Security:	Adve COLODODSC

Alerts Messages Help

Dnewsteo # 01

Alert Log

Reports

- Drücken Sie den ACK Knopf auf der Rückseite des • COL22 oder bringen Sie den Magnet an die ILS-Zone an (COL41) oder an das Magnet-Icon (COL11). - Sollte der COL außer Reichweite sein, warten Sie 2 Minuten
- Nach dem BEEP-TON, laden Sie Ihre Internet Webseite neu (klick- F5)

Das neue Arbeitskanal des COLs wird jetzt mit dem Sicherheitssymbol [Schloss] angezeigt (falls benutzt)

- Bringen Sie den Magnet an den Logger an •
- Nach dem BEEP-Ton, laden Sie die Internet Webseite neu (klick F5)

Das neue Arbeitskanal der Loggers wird jetzt mit dem Sicherheitssymbol [Schloss] angezeigt (falls benutzt)

#### 1.2.3 Parametereinstellung der Collector

# Klick auf Parameter des Collectors

# VERBINDUNG ZUM SERVER

Die Updatehäufigkeit ist die Frequenz, mit der die vom COL empfangenen Messungen an die Datenbank übertragen werden - Wir empfehlen Ihnen, diesen voreingestellten Wert nicht zu ändern.

# E-MAIL SENDEN BEI ALARMMESSUNGEN

Hier können Sie die Konfiguration der E-Mail-Alarme vornehmen.[immer (nicht empfohlen), nur die ersten x Alarme, E-Mail bei Rückkehr in den normalen Zustand, ...]

Sie können einen Alarm programmieren, wenn die Verbindung zwischen COL und Loggers unterbrochen wird (3 Zeiträume ohne Messungen in dem abgebildeten Beispiel)

# klick auf Speichern

Sie werden die Server Konfiguration und Datenbank Konfiguration nicht ändern müssen, falls Sie das Datenhosting auf dem Newsteo-Server anwenden.



Part



newsteo	Alets 1	lessages Help				
	Alets *	lessages 🤗 Help				
	Alers *	lessages Help				
Destboard Mentlog	Alers rec	Help Help Help th per pape Sectal Number	Description	D	Logger type	RF settings
Centroland Alerting Reports	Alers ,	Hetp Hetp th per pape Sectal Number	Description	D	Logger type	RF settings
Cleanboard  Alerting  Reports  Setting	Alers +	Hetp Hetp Hetp Setal Number COL00005C	Description	0	Logger type COL22-2	RF settings
Crewstee Dashboard Dashboard Alert.tog Reports Settings Devices	Atense >	Help Help Help Setal Number COLD0005C LD6001513	Description roof	0	Logger type COL22-2 L0033-3	Bif vetlogs

🐢 RELDAD 🔠 HEERNATE 👕 ERASE DATA 👹 CONNINNO LIST





me	COL00001C
ntifier	coussesc
mont	
address	I Automatic configuration by DHCP
dress	0.000
beet mask	0000
terway	(0005
el.	(0000
12	
ay .	Automa
01813	[0000
n.	0

# 1.2.4 Konfiguration der Email-Alarme

# Klick auf **Parameter** Klick auf **E-Mail Server**

Konfigurieren Sie dieses Fenster entsprechend Ihrer Email-Server Vorgaben Fragen Sie Ihren EDV-Administrator nach den Konfigurationswerten.



# Klick auf Einstellungen testen

Prüfen Sie in Ihrem E-Mail Postfach nach, dass Sie die Testemail bekommen haben.

Klick auf Parameter Klick auf Logger Alarme Klick auf Email-Alarm hinzufügen Email-Adresse der Empfänger der Alarmbenachrichtigungen eingeben Klick auf OK

# Klick auf **Email-Adressen prüfen** Prüfen Sie in den Email-Postfächern der Empfänger nach, ob die Testemail angekommen ist.





# 2 WebMonitor zum Anzeigen der Messdaten anwenden

# 2.1 <u>Übersicht</u>

# In der Übersicht werden die letzten Messungen aller Logger angezeigt

Dnewsteo	Alerts	Messages H	lelp							
Bashboard	Last measure	men Graphs								
Alert Log	100 -								Searc	hi C
Reports	Display	records per page		Lated synthes	Date	former 1	famous 3	Conserve 1	Empored	famour I.
9 <sub>0</sub> Settings	AUD	isatestwamp	1	1.0600135C	2014/02/18 17:25:29	Temperature 26.49 °C	Humidity 4171 N	Dew Point	Deta DewFort	Servin: 3
		test	52	LD/6001704	2014/03/25 14:16:04	Temperature 18.07 °C				
	Display of 1 to 2 o	f 2 records							First A	tove 1 Nest Last

Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile eines Loggers, gelangen Sie direkt in die entsprechende Graphik.

newsteo	Alerts	Messages H	elp							
Battord										
Alertiog	Last measures	ment Graphs							Search	
Reports	Display	records per page								
	Alerts	Description	10	Sental number	Dute	Sensor: 1	Sensor: 2	Sensor: 3	Sensor: 4	Sensor: 5
Settings		isatestwamp	1	L0G00135C	2014/02/18 17:25:29	Temperature 25.49 °C	Humidity 41,71 %	Dew Point 41.88 °C	Detta Dev/Point 12.49 *C	
-	-+ +	test	32	LDG00L704	2014/03/25 14:36:04	Temperature 28.07 °C				
	Display of 1 to 2 e	f 2 records							[First] [Ab	eve 1 Nest Last

Mit einem Klick auf der **Graphiken**-Reiterkarte indem Sie einen Logger selektieren, erhalten Sie die graphische Darstellung aller Messungen.

<u>Dewsteo</u>	Alers Hesages Help
🗌 Distonen	
AlertLog	Lat measurement Capis
Reports	COCUMMENT (COC2) 2 (DODAL) (REVIEWAND) [DOCANIMAN] [DOCANIMAN]
0 <sub>6</sub> Settings	Zoom Day Week Fem Feb 18, 14 To Feb 18, 14 To Feb 18, 14
	··
	8
	9 1658 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720 1721 1724
	6 1700 1701 1715 1713 1720 1775
	Display the comments  IDMD ALL THE DATA.  EXPORT TO CSV

Ein einzelner Sensor kann aus der Graphik weggeklickt werden (z.B. hier: Luftfeuchte)

Sie können die Anzeige nach Tage(n), Wochen oder individuellem Zeitraum auswählen.

	O February 2014 O
Kiers Heispes Heip	Sun Hon Tue Wed Thu Al Set
	1
	2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 54 18
Last measurement Graphs	16 17 18 19 20 21 22
	23 24 25 26 27 28
COL000007 (COL23-2_000007.) LOG00125C (554.FESTWAMP) LOG00129C (TEST)	
- Temperature - Dew Point - Deta DewPoint	2 E
	$\sim$
Zoor Day Week	From Feb 18, 14
Zoo Day Week	From 02/18/14 0 Feb 18, 14
Zoo Day Need	From 02/18/14 0 Feb 18, 14
2200 (Ba) (Ben)	From 02/18/14 0 Feb 18, 14
	From 02/18/14 0 Feb 16, 14
	from 02/18/14 00 [feb 16, 14
	From 02/18/14 00 Leb 18,14
	From 02/10/14 0 [ Feb 16, 14
	From 02/18/14 0 [Feb 16, 14
	From Q2/18/14 P Feb 16, 14
200 Em (mar) 10 10 1554 1700 1702 1704 1704 1704 1704 1710 1712 1714 1718 1718	1720 1722 1724
2 200 Em 2010 20 20 1554 1700 1702 1704 1796 1798 1710 1712 1714 1716 1718 1700 1702 1704 1796 1798 1718 1718	From         C0/10/14         Feb 16, 14           1720         1722         1724           1720         1722         1724
	Alerta Messages Help Lait measurement Graphs costabolity (cost252,000087) Local155C (psat153100449) Local1564 (11537) + Temperature - Detra Dena/Paint,

Es besteht, die Möglichkeit, in der Graphik herein zu zoomen, indem Sie den Gleitzeiger bewegen:

<b>D</b> newsteo	Alers Hessaps Hesp
Turnboard	
Alert Log	Las mesoramente de la construcción
Reports	0x100001/ (0x23-2,000017) 10.0600135C (56.7153TWAMP) 10.0601376C (TEST)
0 <sub>0</sub> Settings	Zoom Day Week
	0 17/13/10 17/13/45 17/14/00 17/14/15 17/14/10 17/14/45 17/15/00 17/15/15 17/15/10 17/15/45 17/16/00 17/16/15 17/16/10 17/16/45 17/17/10 17/17/10 17/1
	17.09 17.01 17.10 17.20 17.20 1
	Display the comments LOAD ALL THE DATA EXPOSIT TO C

Mit einer Mausbewegung kann eine einzelne Messung aufgerufen werden:

Dnewsteo	Alers Hep
* Dishooard	Latingueses Cont
🌲 Alettlog	
Reports	COLODODE (CD232-200001-) LOCOLESC (SXTE23WAM) LOCOLEGE (1531)
e <sub>e</sub> Settings	-+ Temperature -+ Housing -> Dev Point -> Deba DevePoint -> Teb 18, 14 To [Feb 18
	50 Tuesday 18 February 2014, 17:04:27 Temperature: 28 °C
	59 Tenday 19 Lebrary 2014, 17.04.27 Tom June 42.5% Data Distribution 12.29 %
	99 Tensday 18 February 2014, 17:04-27 Tensprature 28 C Dista Desiliant 12,29 C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Klicken Sie die Messung an, die Sie kommentieren möchten; geben Sie Ihr Kommentar ein und bestätigen Sie mit OK:

Drewstee	Alart Wessages Help
W Dathart	The second se
Aletiog	
Reports	
9 Settings	Zoum Day Week
	10 Connect/Respin X Prese, connect/Respin X Prese, connect/Respin X
	170 (H) Lamon 1544 1700 1702 1704 1700 1714 1714 1718 1720 1722 1724
	Display the comments



Das Kommentar wird jetzt in der Graphik angezeigt – Sie können wählen, ob Sie die Kommentare in der Graphik angezeigt haben möchten oder nicht.

Alerts Hespes Hesp
Las mesurement Colpra
COCH000011, (COC23-2*000011,) 10CC0123C (BYLE2LANNA) TOC0123C (LIFL)
Zoom Day Week
50 My comment
8
0
1638 1750 1702 1704 1708 1708 1710 1732 1754 1756 1759 1722 1724

Messdaten können in eine .csv Datei exportiert werden Eine Graphik kann auch ausgedruckt (.jpg, .png ...) werden

	Alerts Messages Help
Alertlog	Last measurement Graphs
Reports	COL000007 (CCL22-2_000087) LOCG0125C (FAAT1ST WAAM9) LOCG01234C (TLST)
9 <sub>6</sub> Settings	Zoom Dary Neek
	*
	*
	9 1658 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1720 1722 1724 0 1720 1720 1720 1724 1716 1710 1712 1714 1716 1720 1721
	Display the comments

# 2.2 Berichte

Um einen einzelnen Bericht auszudrucken, klicken Sie die Reiterkarte **Berichte** an; wählen Sie das Gerät aus, bei dem Sie einen Bericht benötigen, geben Sie Anfangs- und Enddatum ein; dann klicken Sie auf **GENERIEREN** 

Dnewsteo	Alerts Messages	Help	
Dashboard     Alert Log	Please, choose a device	100007% Mg +	
Reports Q Settings	Start date	(Unina)	
	Date of the end :	Internation         March 2014         O           See Helps Tee Head The Hel See         T         T           2         3         4         5         7         T           5         30         11         30         15         16           16         30         11         30         16         16           2         3         4         5         7         8           3         30         11         30         16         16           23         M         36         37         18         28	TAGE

# 2.3 Alarm Datensätze

Klick auf Alarm Datensätze um die Alarme anzuzeigen.

Sie können einen Alarm kommentieren, indem Sie **Anklicken zum Text eingeben** auswählen (auf der gewünschten Zeile). Geben Sie Ihr Kommentar ein, und bestätigen Sie mit **Speichern**.

Drewstee	Alerts	Mess	ages Help							
Alert Log	Forthe sea	ection : COH	MENT / REASON :							Display only alerts not commented
Reports	Display	100 -	ds per page							Search
9 <sub>6</sub> Settings	0	ю	Description	Setal number	Dute	Туре	Measure	Commert	Author	Dutte
		135	COL22-2,000087	COL000087	2014-03-23 143457	Démarrage de lapplication		Clock to write		
		135	COL22-2,000087	COL000087	2014-05-25 15.56:00	Démainage de l'application		estai	COL000087	2014-05-27 13:50:48
		32	test	LOG001704	2014-03-25 10:41:00	Alerte seull,	Temperature 22.69 °C	comment.	COL000087	2014-03-27 13:51:14
	0	32	1618	LOG001704	2014-03-25 3019-47	Alerte seul	Temperature 22.50 *C	Clock to edit.		
	0	32	test.	106201704	2014-05-05 302027	Alerte teuil	Temperature 22.50 °C	SAVE CANEEL		
		32	test.	L06001704	2014-03-25 1015-57	Alerte seult	Temperature 22.50 °C	Citit to estit		
	0	52	test	L05001704	2014-03-25	Alette seull	Temperature 22.50 °C	Circk to edit		

Sie können mehrere Alarme gleichzeitig mit dem gleichen Kommentar quittieren. Selektieren Sie die Alarme, die Sie kommentieren möchten.

# Klick auf KOMMENTIERUNG / GRUND

Kommentar eingeben und Bestätigung mit Speichern.

Drewsterg	Alem	Alter Processon Hold												
fi Dettourt	Partie Island	-	edel / Atabile							Distance and design of constraints				
A front	Project 12		het.											
4,500			(inclusion)	Serie surface	-	Type	Noner	Comme	1.000	Ter.				
		135	10.010.000000	(11,000)		Denserage de lapproxime								
		133	10.23 1,00007	counter		Division in provide the second		1 estat	121,000887	2014-03-27 12 22 44				
		34	-	100000704		And the second	Temperature 22.04 TF		10.00047	954-03-07 153534				
		11	-	100001794		Comment / Reason	× 1210.70	1200.00						
		- 11	-	service for		(1) 200 servers	122.00%	-	11.000	Nar 28, 2214				
	0	4		1000012704		-	C	Contraction of the local division of the loc						
	(-)		94	100002704		4.0 % Sec.	Anterna Line V							
				100001794		2010/01/02	Telephone 22.00 TE							
		10	-	and the second	2014-05-35 022247	April 161	Temperature 12.00 %							
		- 11	1.000	104001704		digitie sawi	Temperature (2.11.11)							
		10	-	100001004		And the short	Temperature 22 ed *C							

Sie können nicht kommentierte Alarme anzeigen.

Sie können auch diese Seite von irgendeiner anderen Seite aus anzeigen, indem Sie den Alarm Tab [oben links] auswählen



newsteo	Alerts	Mess	ages Help							
Dashboard	For the sele	ertion : CDM	HENT / BEASON -						(	Display only alerts not cs
Alert Log			on Research							
Reports	Display 2	100 + record	ts per page							Search :
Settings		Ð	Description	Sertal member	Date	Type	Measure	Comment	Author	Date
	9	135	COL22-2,000087	COL000087	2014-03-25 143437	Démanage de l'application		Cick to estit		
		32	test	L06001704	2014-03-25 10:19:57	Alerte seoil	Temperature 22.50 °C	Chicken enter		
		52	test	LOG001704	2014-03-25 10:20:57	Alerte seuli	Temperature 22.50 °C	Club to with		
		52	test	100001704	2014-03-25 10:19:47	Alerte seuli	Temperature 22.50 °C	Ockmedit.		
	۵	32	test.	L06001704	2014-03-25 30:19:17	Alerte seull	Temperature 22.50 °C	Oick to enfit		
		32	test	105001704	2014-05-25 10:40:22	Alerte seull	Temperature 22.69 °C	Cick to east.		
		12	3est	L06001704	2014-03-25 10:17:07	Alerte seuli	Temperature 22.40 °C	Cita m est.		
	۵	32	test	L06001704	2014-03-23	Alerte seull	Temperature 22.40 °C	Click to edit.		
		52	38.02	L06001704	2014-03-25 \$0:17:47	Alerte seuli.	Temperature 22.50 °C	Cick to edit		
		32	test	105001704	2014-03-25 10:16:37	Alerte seoli	Temperature 22.40 °C	Cicktu effe.		

Sie können alle Alarme gleichzeitig mit dem gleichen Kommentar quittieren.

Selektieren Sie alle Alarme.

Klick auf **JA** um alle Alarme einzubinden.

# Klick auf KOMMENTIERUNG / GRUND

Kommentar eingeben und Bestätigung mit Speichern

Drewsteo	Alerts	Mess	ages Help								
# Dashboard		1	-								Display providents not commented
🚓 Alertiog	For the sele	Class COM	HENT / REASON								
Reports	2000	co	ts per page								Search
0 <sub>0</sub> Settings	$\odot$	0	Description	Secial number	Dute	Type	M	oure	Comment	Author	Dute
		155	-COL22-3_000087	COL000087	2014-05-25 545457	Démarrage de l'application					
		52	test.	L06001704		Alerta seull	Temperat	ure 22.50 °C	Cickito edit		
	<u>(*)</u>	52	test	L06005704	2014-03-21	Alerte Leuil.	Temperat	vet 72.50 °C	Comment / Reaso	n	×
	1	32	ter	100001704	2214-03-23	Piease, confirm.	ж	+ 22.50 °C	Please, comment.		
	( <u>w</u> )	12	lest -	106001704	1014-05-15 3018-17	Do you want to include in your a visible on this page?	election all the alerts not	e 22.50 °C	All the old alert	are validated	
	۲	32	test	L0G001704			YES NO	9 72 69 °C			~
	<u> </u>	12	101	106001704	2014-03-25	Alette seull	Tenperal	ure 22.40 °C		(	OK CANCEL

# Alle Alarme sind jetzt kommentiert worden

# Unselektieren Sie und Selektieren Sie wieder Nur Alarme ohne Kommentar anzeigen

Drewsteo	Alerts	Messa	iges Help							
# Dashboard										0
🜲 Alenting	For the sale	edien : CDH9	ENT / REASON :							0
Reports	Display 1	record	s per pege					$\cap$		Search :
9 Settings		10	Description	Sectal number	Dute	Туре	Measure	Conner	Author	Date
	Ο.	135	COL22-2,000087	COL000087	2014-01-25 541437	Démarrage de l'application		All the old alerts are validated	COL8000E7	Mar 28, 2054
		32	1615	106001704	2014-03-25 3039:57	Alarte soull	Temperature 22.50 °C	All the old alerts are validated	COL000087	Mar 28, 2014
		32	test	L06001704	2014-03-25 10:20:17	Alette seull	Temperature 22.50 °C	All the old alerts are validated	C0L000087	Mar 28, 2014
	Ξ.	32	test	L06001704	2014-03-25 1019-47	Alerte seul	Temperature 22.50 °C	All the old elerts are velidated	COL000087	Har 28, 2014
		52	test	L0G001704	2014-03-25 5019:17	Alerte seuli	Temperature 22.50 °C	All the old alerts are validated	C0L0000#7	Har 28, 2014
		52	test	L0G001704	2054-03-25 10:40:22	Alerte seul	Temperature 22.60 °C	All the old elerts are valideted	COL000087	Mar 28, 2014
		52	test	L06001704	2014-03-25 \$0:17:07	Alerte seull	Temperature 22.40 °C	All the old sierts are validated	C0L000087	Mar 28, 2054
		32	test	L06001704	2014-05-23 10:18:47	Alarte seuil	Temperature 22.40 *C	All the old elerts are velideted	COL000087	Har 28, 2014
		52	test	L0G001704	2014-03-25 30:57:47	Alerte sevil	Temperature 22.30 °C	All the old elerts are validated	C0L000087	Mar 28, 2054
		32	test	L06001704	2014-05-25 19:56:57	Alerte seuli	Temperature 22.40 °C	All the old alerts are validated	C0L000087	Mar 28, 2014
		32	test	L06001704	2014-03-25 \$0:19:27	Alerte seuli	Temperature 22.50 °C	All the old starts are validated	COL000087	Mar 28, 2054
		52	test.	106001704	2014-03-21 30:18:17	Alante seult	Temperature 22.40 °C	Lithe old alerts are velideted	COL000087	Mar 28, 2014

# Dieses entfernt die Alarmliste.

Dnewsteo	Alerts 🎱 Messages Help					
# Dashboard	and the second se					Display only alerts not commerced
🐥 Alett Log	For the twinction COMMENT / REALON					<b>G</b>
Reports	Display 100 w records per page					Search :
0 <sub>0</sub> Settings	D Description Serial number Date	Туре	Measure	Comment	Author	Date
		. Pég ci	ecord has been found			
	Display of 0 to 0 of 0 records Filtered through a total of 484 records					First Above Next Last

# 2.4 Automatische Berichterstatung (PDF)

Vorab Email Server konfigurieren (siehe 1.2.4),

Klick auf Parameter/PDF Berichte

Selektion einer Frequenz für die Berichterstattung

Selektion der Logger, die von einer automatischen Berichterstattung betroffen sind Fügen Sie eine oder mehrere Empfänger Email-Adressen – Bestätigen Sie mit OK

Drewstee	Alerts Messages Help
# Dashboard	
Alert Log	Setting PDF reports
Reports	Sending frequency
Dever. Firmware luotee Interface Crait Enterf Logiert group	Croce of laggers Notice of laggers Notice of enail addresses for smalty Notice of e-mail ad



# 2.5 Konfiguration des USER-Managements

Im Menü *Parameter / Benutzerverwaltung* können Sie Anwender / Anwendergruppen anlegen und unterschiedliche Berechtigungen vergeben.

Standard ist diese Option deaktiviert: es gibt nur einen USER, der über alle Berechtigungen verfügt (Siehe auf dem Etikett des Collectors). Falls Sie das USER MANAGEMENT einmal aktivieren, kann es nachträglich nicht mehr deaktiviert werden. Die Aktivierung ist endgültig.

Sobald Sie die Option aktivieren, bekommen Sie das folgende Menü:

Y Dashboard	1	lsers G	oups Gro	ups permissio	ons Other	r option			
Alert Log	ID	Identifier	E-mail address	Phone number	Group	Last connection		Action	
Reports	12	John			administrators	2014/07/07 10:05:30	MODIFY	DELETE	
Settings	11	manager			managers 3	2014/02/21 10:14:11	MODIFY	DELETE	
Devices	3	client			administrators	2014/07/17 16:06:05		MODI	FY
Firmware update	7	COL00001F	titi@toto.fr		administrators	2014/07/15 13:39:17	MODIFY	DELETE	
E-mail server	8	user			users2	2014/03/24 11:18:30	MODIFY	DELETE	
PDF report									-

Bitte beachten Sie:

- Der USER "COLxxxxxx" kann nicht gelöscht werden. Dessen Gruppe kann nicht geändert werden (er befindet sich in der ADMIN-Gruppe)
- Die ADMIN-Gruppe verfügt über alle Berechtigungen. Es ist nicht möglich, irgendwelche Berechtigungen aus dieser Gruppe zu löschen.

### 2.5.1 Anwender anlegen / hinzufügen

Um einen neuen Anwender anzulegen, klicken Sie im Tab Anwender auf ANWENDER HINZUFÜGEN und ergänzen das Formular.

× Database name :
Login :
Psesword
Remember me
LOG IN

Die vergebenen ID und das Passwort werden vom neuen Anwender für die Anmeldung bei WEBMONITOR benötigt. Der Datenbankname bleibt gleich.

Sie können den neu angelegten Anwender einer Gruppe zuordnen oder nicht. Falls nicht, bleibt der Anwender gesperrt, da er noch nicht aktiviert ist. Die Berechtigungen werden einer Gruppe und nicht dem Anwender vergeben.

•	Users Gouns Gi	roups permissions	ther option			
Alert Log		cops permissions				
Reports	Oser group					
o Settings	List of the groups	administrators 👻	Rename the group Dele	te the grou	ip + Create a group	
Devices						
Firmware update	List of the group's users			44	client	×
Interface				44	COL00001F	×
E-mail server					area	*
					9.09	
PDF report						
PDF report Loggers alerts						
PDF report Loggers alerts Loggers group						

# 2.5.2 Neue Gruppe anlegen

Klicken Sie auf *Gruppen*. Ab jetzt können Sie bestehende Gruppen verwalten, indem Sie eine davon in *Liste der Gruppen* selektieren, oder Sie können mit Klick auf *Gruppe anlegen* eine neue Gruppe hinzufügen. Sie können dann innerhalb jeder Gruppe die Anwender ändern.

## 2.5.3 Berechtigungen einer Gruppe ändern

Mit Klick auf *Berechtigung der Gruppen:* Selektieren Sie die gewünschte Gruppe aus der *Liste der Gruppen.* Danach können Sie verschiedene zur Verfügung stehende Aktionen oder Menüs ankreuzen oder deaktivieren.

#### 2.5.4 Sonstige Optionen

*Maximale Anzahl von Verbindungen*: Falls der Anwender mehrmals ein falsches Passwort eingibt, wird das Konto gesperrt. Hier kann die Anzahl der Versuche hinterlegt werden.

#### 2.5.5 Anwender entsperren

Database name :	
COL00001F	
Login :	
ac	
Password	
•••	
Remember me	
	LOG IN

Um einen Anwender zu entsperren, müssen Sie sich als Anwender anmelden, der über die Berechtigung verfügt, das *User Management* zu verwalten.

Gehen Sie in das Menü *Parameter / Benutzerverwaltung*, und klicken Sie auf den Button *ACCOUNT GESPERRT* des Anwenders, den Sie entsperren möchten. Der Anwender wird dann wieder aktiviert.

Jnewsteo		Alerts	Messages	s Help				
Tashboard	U	sers G	oups Gro	ups permissio	ns Other	option		
🛕 Alert Log	ID	Identifier	E-mail address	Phone number	Group	Last connection	Action	
Reports	12	greg			administrators	2014/07/07 10:05:30	MODIFY DELETE	
Settings	11	manager			managers 3	2014/02/21 10:14:11	MODIFY DELETE	
Devices	13	ac			users2			USER LOCKED
Firmware update Interface	3	client			administrators			
E-mail server	7	COL00001F	titi@toto.fr		administrators	2014/07/17 16:53:37	MODIF	Y
PDF report								
Loggers alerts	8	arielle			users2	2014/03/24 11:18:30	MODIFY DELETE	USER UNLOCKE
Loggers group								
Manage users								A una curre