Guide d'installation et d'utilisation du TRE

Référence : TRE35-TRE37-TRE38







1 DESCRIPTION DES TRACKERS

Principales fonctions des trackers TRE :

- Mesures de choc et d'inclinaison sur les 3 axes, de chute libre et de température (TRE35-TRE37-TRE38), d'humidité (TRE35-TRE37), d'ouverture de colis et d'ouverture de tracker (TRE38)
- Mesures horodatées et stockées en mémoire flash

Caractéristiques des trackers TRE :

Capteurs intégrés :

- TRE 35 : accéléromètre 3 axes et capteur de température
- TRE 37 : accéléromètre 3 axes et capteur de température + capteur d'humidité
- TRE 38 : accéléromètre 3 axes et capteur de température + capteur d'humidité + 2 capteurs de luminosité

2 VUE D'ENSEMBLE D'UNE INSTALLATION RF MONITOR



2.1 Description générale

Sur votre site de mesure, vous devez disposer d'un PC sur lequel est installé RF Monitor destiné à :

- Configurer les périodes de mesure, les alarmes et les seuils d'alerte
- Configurer le mode de fonctionnement
- Afficher les mesures, générer des fichiers CSV ou PDF
- Collecter les mesures des Loggers reliés à ce site (via une clé RF-to-USB)
- Remplir la Base de Données

Il est possible d'accéder à la base de données grâce au logiciel DB Monitor fourni.

3 INSTALLATION DE RF MONITOR

VOUS DEVEZ AVOIR LES DROITS ADMINISTRATEURS SUR LES FICHIERS NEWSTEO ou ÊTRE ADMINISTRATEUR DE VOTRE PC POUR UTILISER RFMONITOR

<u>1^{ÈRE} SOLUTION :</mark></u>

- Connecter la clé USB métallique de stockage
- Via l'Explorateur Windows, ouvrir le contenu de la clé USB et double cliquer sur NewsteoKit_vX.X.X_0000000_setup.exe.

2^{ÈME} SOLUTION : TÉLÉCHARGER DEPUIS LE LIEN

https://www.newsteo.com/fr/assistance/logiciels/

- Dans la première fenêtre, sélectionner la langue puis, pour une installation rapide, conserver les paramètres par défaut en validant les fenêtres successives du programme d'installation.
 En fin d'installation, conserver l'option « Redémarrer maintenant » et cliquer sur « Fermer ».
- Une fois le redémarrage effectué, lancer le logiciel RF Monitor en double-cliquant sur le raccourci créé sur le Bureau ou à partir du Menu Démarrer.



 Dans la fenêtre « Accueil » de l'assistant de configuration choisir la langue souhaitée puis cliquer sur « suivant ».

Accueil	Bienvenue,
Giénéral.	Vauillet misse he attack who de finalized to backwart to logicial
Licence	Una foir la lottrial lanca your nouvrar modifier lat nationative es arraidant aux orthops du lottria
Stockage des données	and the rest of th
Aproper	
	Langue,
,	Avant de poursuivre veuillez sélectionner la langue du logiciel
1 10 kon)	(Français
1	Avant de poursuivre veuillez selectionner la langue du logiciel Taxoàn

Dans la fenêtre « *Général* » de l'assistant de configuration cliquer sur « suivant ».

<u>NB</u> : La configuration pourra être modifiée ultérieurement dans les options du programme RF Monitor, une fois l'installation terminée (clic droit sur la ligne du logger puis clic sur configuration).

 À la demande de l'assistant de configuration, retirer l'étiquette « Installer le logiciel avant d'insérer ! » et insérer la clé RF to USB en utilisant de préférence la rallonge fournie

Premi	er lancement du logiciel
Accueil	Licence
Général	
1	Veuillez connecter votre cle RF-to-USB.

- Dans la fenêtre « Licence » de l'assistant de configuration cliquer sur « suivant ».
- Dans la fenêtre « Stockage des données » de l'assistant de configuration cliquer sur « Suivant ».
- À la fin de l'assistant, **cliquer sur «** *Terminer* » pour lancer RF Monitor.
- Les informations concernant votre clé RF to USB sont maintenant affichées dans l'onglet
 « Paramètres des clés » de RF Monitor.

4 DÉMARRAGE DU TRACKER AVEC RFM

4.1 Lancement de RFM - Démarrage de tracker

Le Logger est livré en mode Hibernation.

- 1- Lancer RF Monitor
- 2- Connecter votre clé RF-to-USB, elle doit apparaître en canal 1

🛋 Paramé	tres des clés 📝	Liste de commandes 🔤 Supervi	sion des télémètre	S				
#COM	Num. série de clef	Paramètres RF	Hardware	Firmware	Vitesse	Type de licence	Numéro de licence	USB Key ID
COM9	KEY001E7C	Chi EU <mark>1</mark> 10dBm 30mA	KEY111	v19.0.9	625000	Premium	1H0T-HDM5A-6LPAM-MUK33-LRYNE	NEWSTEO_KEY_KEY001E7C
		CANAL RADIO						
							4 4 X	

3- Activer votre Logger en passant l'aimant sur la zone U WWW MAGNET :

Respecter la procédure suivante :

- Passer lentement un aimant au niveau du logo aimant : la LED du tracker s'allume en rouge
- Alors que la LED est encore rouge, passer une seconde fois lentement l'aimant : la LED s'allume en orange
- Alors que la LED est encore orange, passer une troisième fois l'aimant : la LED s'allume en vert
- Puis, la LED clignote trois fois en vert (voir la vidéo : <u>https://www.newsteo.com/fr/assistance/tutoriels-videos/newsteo-tracker-tre-trp/</u>)
- Le produit a démarré et commence à enregistrer
- Si la led ne clignote pas 3 fois en vert, cela signifie que le produit n'est pas activé
- Reprendre la procédure intégralement.

4-Sur RF Monitor, le tracker apparaît automatiquement dans la liste des télémètres.

RFMonitor PREMIUM - 7 Fichier Affichage Base of Afficiation Aff	. 10 . 7 . 22 - workspace le données Outils Pa	_2019-03-19.xm iramètres Ses	l sion ?		Nix	/eau des	batteries									
Description	Type de produit	Alertes	Configuration	ID	Num. de série	Batterie	Paramètres RF	Transmission suivante	mesures	Commandes du produit	Mode/état courant	Capteur: 1	Capteur: 2	Capteur: 3	Firmware	Infos
MAG CONGEL 1	LOM16 · 2	A	×,	1	LOM002705	100% / 3.5	2V all Canal 1 Europe	08:	0 mesure(s) en mémoire tampon	· Aucune	Surveillance / Alerte seuil	23.47°C			2.0.10 Monitoring	
Identifiant du lo	ogger Nive end des seui	 au d'ala s config Menu c	rme urés) l'action:	con	figuration		Canal radio	nt avant la pr	Con ochaine transmissio	ן nmande en cou n	irs État du logge (Surveillance)	 Dernière r (Enregis	e mesui	Ver re relevé t/Hibern	rsion firm :e atin)	ware
		démarr	er/arrêt	er l'e	nregistre	nent					(Curvemance)	Linegi	hemen	Unidenti	aciny	

→ Faire un clic droit sur la ligne du logger et cliquer sur arrêter l'enregistrement puis télécharger les données



6 CONFIGURATION DU TRACKER AVEC RFM

6.1 Menu configuration du tracker

Cliquer sur l'icone outil sur la ligne du Logger

- Ou faire un clic droit sur la ligne du Logger
- Puis cliquer sur "Configuration".

Fichier Affichage	Base de doi	nnées	Outils	Param	ètres ?		
Description	Type de	Aler	Confi	ID	Num. de série	Batterie	Pa
🤞 Log 22 -small	L0G22 - 2	A		Afficher	r les courbes de me	sures	
			0	Configu	Iration	F	F3
			\$	Ráfraîc	hir la configuration	-	
				Comme	ncer l'enregistremer	nt	

6.2 Exécution des commandes par le logger

Pour qu'une commande soit prise en compte :

- Passer un coup d'aimant sur le logger pour exécuter la commande
- OU Attendre une transmission radio (<1 minute) Le logger transmet un signal radio de présence toutes les minutes

RFMonitor PREMIL	JM - 7 . 10 .	7.21-\	vorkspac	e_2018-	12-26.xml										
Fichier Affichage	Base de don	inées	Outils I	aramèt	res Session ?	Admin									
Description	Type de	Aler	Confi	ID	Num. de série	Batterie	Paramètres RF	Transmission suivante	mesures	Commandes du pr	Mode/état courant	Capteur	Capteur	Capteur	Firmware
TRE35-2_000	TRE35 - 2		×	2022	TRE0007E6	📔 82% / 3.44V	III Canal 7 Europe	01s	5 mesures	1 commande(s) en attente	Live				1.4.45 Live/record

• Le message commande en attente disparaît dès que la commande est prise en compte

6.3 Identification du produit

- Sélectionner l'onglet « Identification du produit »
- Sélectionner un identifiant personnalisé (ID, nombre entre 0 et 65535)
- Entrer une description
- Cliquer sur « Envoyer » pour valider les modifications

LOM002705 : Configuration				
Identification du produit	Paramètres RF 🛛 🕘	Date, Heure & Périodes	$\sqrt{f(x)}$ Formules	🕂 Firmware
Identification				
 Num. de série: 	LOM002705]		
(i) ID Produit:	1234			
Description du produit:	DESCRIPTION			
Type de produit:	LOM162]		
 Type de firmware: 	Monitoring] (Version du firm	ware: 2.0.10
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

6.4 Changement du canal radio

Sélectionner l'onglet « Paramètres RF »

TRE0007E6 : Configu	iration		
Identification du proc	duit 👔 Paramètres RF 🚇	Date, Heure & Périodes $\sqrt{f(x)}$	Formules 🕂 Firmware
Canal radio			
	Localisation:	Europe 868 MHz	🔘 915 MHz
	Canal de démarrage:	Chi EU1	
	Canal d'exploitation:	Chi 1 (865.2MHz) V	
Consommation			
	Puissance d'émission:	🚮 10dBm 30mA 🗸 🗸	Par défaut +10dBm
	Sensibilité:	Haut Faible	Par défaut, Elevée
Sécurisation du canal			
	Active		
Consommation Sécurisation du canal	Canal d'exploitation: Puissance d'émission: Sensibilité: Active	Chi 1 (865.2MHz) Image: Chi 1 (865.2MHz) Image: Chi 1 (865.2MHz) Image: Chi 1 (865.2MHz) Image: Chi 1 (865.2MHz) Image: Chi 1 (865.2MHz) Image: Chi 1 (865.2MHz) Image: Chi 1 (86	Par défaut +10c Par défaut, Elev

- Par défaut les loggers et la clé sont livrés en canal 1
 <u>Propriété du canal 1</u>: Lorsque vous mettez la clé RF sur le canal 1 vous pouvez détecter les trackers qui sont sur d'autres canaux radio, le canal 1 est un canal de détection.
- Pour faire un changement de canal radio suivre les étapes suivantes :
- 1- D'abord changer le canal du logger
- 2- Attendre une transmission radio ou passer un coup d'aimant sur le logger pour exécuter la commande
- 4- Puis changer le canal de la clé radio : faire un clic droit sur la clé
- 5- Aller dans configurer la clé puis dans paramètre RF



6.5 Mode Live/Enregistrement : période de mesure

Sélectionner l'onglet « Date, Heure & Périodes »

TRE0007E6 : Configuration		
, Identification du produit î	Paramètres RF 🕘 Date, Heure & Périodes	🗸 🗸 Formules 👎 Firmware
Mode du logiciel embarqué :		,
Mode live / enregistrement	🗹 Leds	Ouvrir la boite de dialogue du mode silencieux lors de Vérégy tien de la generation de la
O Mode surveillance	Suréchantillonnage	enregistrement
	✓ Vidage du tampon 255	
Périodes		
Période <mark>'live':</mark>	ONormal: 00 h 00 min	Rapide : 50 s
Période d <mark>'enregistrement</mark> :	Normal : 00 h 10 min	O Rapide : 00 S

Période « live » : période de mesure hors période d'enregistrement

Le TRE prend une mesure à la période Live configurée (10s par défaut), et l'envoie au PC. RFMonitor affiche la mesure sans l'enregistrer. L'utilisateur peut ainsi contrôler le fonctionnement du logger et régler les seuils d'alerte et la période des mesures souhaité pour la campagne de mesure à venir.

Période « enregistrement » : période de mesure pendant l'enregistrement

- NORMAL : période de mesure de 1 min à 4h
- RAPIDE : période de mesure de 1 seconde à 59 secondes

6.6 Mode Surveillance : monitoring en temps réel

- Sélectionner l'onglet « Date, Heure & Périodes ».
- Il concerne des applications de *Monitoring* en temps réel

TRE0007E6 : Configuration		
🥏 Identification du produit 育	Paramètres RF 🕘 Date, Heure & Pério	des √ 🕫 Formules 🔸 Firmware
Mode du logiciel embarqué :		
○ Mode live / enregistrement ● Mode surveillance	✓ Leds Suréchantillonnage	Duvrir la boite de dialogue du mode silencieux lors de l'éxécution de la commande 'Commencer I enregistrement'
	✓ Vidage du tampon 255	
Périodes		
Période ' <mark>live</mark> ':	O Normal : 00 h 00 min	Rapide : 50 s

Principe de fonctionnement :

- le logger prend une mesure à la période configurée et l'envoie au PC, avec demande d'accusé de réception.
 - Quel mode choisir ? De manière générale, le mode Live/Enregistrement, configuré par défaut sur les Trackers, est parfaitement adapté.

A noter : Plus la fréquence de mesure est élevée, plus la mémoire sera pleine rapidement :

À titre indicatif :

- Une période de 1 mn remplit la mémoire en 2 mois avec 20500 chocs mesurés et température
- Une période de 15 mn remplit la mémoire en 2 ans avec 29000 chocs mesurés et température

6.7 Suréchantillonnage

- L'option suréchantillonnage permet d'avoir une fréquence de mesure plus élevé lors d'un dépassement de seuil.
- Attention, cette option augmente la consommation de la batterie
- En cas de dépassement de seuil d'alerte
 La période de mesure passe à 1 mesure / minute en période NORMAL
 La période de mesure passe à 1 mesure/ seconde en période RAPIDE

6.8 Campagne d'enregistrement

6.8.1 Démarrage de l'enregistrement

- Une fois le mode Live/Enregistrement sélectionné
- Cliquer sur Commencer l'enregistrement



 Attendre une transmission radio ou passer un coup d'aimant sur le Logger pour exécuter la commande.

6.8.2 Enregistrement

- Le Logger enregistre toutes ses mesures en mémoire
- Chaque minute le logger envoie un signal de présence pour indiquer son état, les dépassements d'alerte et le nombre de mesures en mémoire.
- Le nombre de mesures en mémoire est affiché dans la colonne « mesures » de la ligne du Logger

SFMonitor PREMI	UM - 7.10.	7.22-v	vorkspac	e_2018-	12-26.xml				-	-
Fichier Affichage	Base de don	nées (Dutils F	Paramèt	res Session ?					
Description	Type de	Aler	Confi	ID	Num. de série	Batterie	Paramètres RF	Transmissio	mesures	Commandes du pr
E TRE35-2_000	TRE35 - 2		X	2022	TRE0007E6	🔋 84% / 3.46V	III Canal 7	27s	7 mesures	 Aucune

6.8.3 Fin d'enregistrement

Cliquer sur arrêter l'enregistrement puis télécharger les données



6.9 Seuils d'alerte

- Clic-droit sur la ligne de votre Logger puis sur « Configuration»
- Sélectionner l'onglet « seuils » ou « Formules »

Identification du produ	it 👕 Paramètres RF 🚇 Date, Heure & Périodes 🛕 Seuils 🗸	Firmware	
Temperature H	umidity 25°C 🥩 Humidity		
Désactiver	5.0 + 15.0 + 21.0 + 25.0 +		
-	50 150 21,0 250		_
-40°C			70°C
LOM0 : Configur	tion		
LOMO : Configur Identification du produi ier: Factory Product	tion Paramètres RF Date, Heure & Période V/Jou Formules Produit:	Firmware	
OM0 : Configur Identification du produi et: Factory Product s:	tion Paramètres RF Date, Heure & Période Vito Formules Produit Nom: Temperature	Firmware Unité:	TC
COM0 : Configur Identification du produi ier: Factory Product s : ault	tion Paramètes RF Date, Heure & Périoder V/Au Formules Produit Nom: Temperature Echelle: 40 / 70 (Min/Max)	Firmware Unité: Valeur encodée	"C 16 💌 bits
COM0 : Configur Identification du produi ier: Factory Product s: sult	tion Paramètres RF Date, Heure & Période Upo Formulas Produit Nom: Echelle: 40 / 70 [Min/Max] Marquer la coube	↓ Firmware Unité: Valeur encodée	"C 16 • bits
LOMO : Configur Identification du produi er: Factory Product s:	tion Paramètes RF Date, Heure & Période Upo Formules Produit Echelle: 40 / 20 Min/Maq Marquer la courbe Fr(q) 1 pvar:t[0,16]; t had t: ;	Firmware Unité: Valeur encodée	"℃ 16 💮 bits

6.10 Réglage des seuils de température



- Régler les seuils qui définiront les niveaux d'alertes souhaités pour votre Logger :
 - 1. Plage bleu foncé : déclenchement d'alertes très basses
 - 2. Plage bleu clair : déclenchement d'alertes basses
 - 3. Plage verte : pas d'alerte
 - 4. Plage orange : déclenchement d'alertes hautes
 - 5. Plage rouge : déclenchement d'alertes très hautes

6.11 Réglage des seuils choc

TRP0000A9 : Configuration	>
, Identification du produit 🍞 Paramètres RF 🕘 Date, Heure & Périodes 🛕 Seuils 🔱 Firmware	
Board Temp Acc Norm Height Energy Norm	
Désactiver	
0,0 3000.l	
OmG	27800ml

- Pour les chocs vous ne pouvez pas avoir de choc inférieur à zéro
- L'unité ci-dessus est en mg
- Exemple ci-dessus :

Pour les chocs supérieurs à 3 G (3000mG), le TRE enregistre l'évènement choc. (Voir paragraphe 8.2 ci-dessous)

Pour les chocs inférieurs à 3G, le TRE fait des enregistrements réguliers.

(Voir paragraphe 8.1 ci-dessous)

6.12 Réglage des seuils de chute

TRP0000A9 : Configuration	×
🥏 Identification du produit 育 Paramètres	RF 🚇 Date, Heure & Périodes 🛕 Seuils 🦊 Firmware
Board Temp Acc Norm Heigh	Energy Norm
Désactiver 0	
0,0 29,9 0cm	500cm

- Pour les chutes vous ne pouvez pas avoir de chute inférieure à zéro
- L'unité ci-dessus est en cm
- Exemple ci-dessus :

Pour les chutes supérieures à 30 cm le TRE enregistre l'évènement chute. (Voir paragraphe 9.3 ci-dessous)

6.13 Réglage des seuils Energy Norm

TRP0000A9 : Configuration		×
🌻 Identification du produit 👔	Paramètres RF 🕘 Date, Heure & Périodes 🛕 Seuils 🔸 Firmware	
Board Temp Acc Norm	Height Energy Norm	
Désactiver	0.0 🔹 0.0 🔹 400 🔹 400	
0.0	400.0	
Oms		1000ms

- Le calcul de l'énergie tient compte de la durée du choc en ms, vous ne pouvez pas avoir de chute inférieure à zéro
- L'unité ci-dessus est en ms
- Exemple ci-dessus :

Pour les chocs d'une durée supérieure à 400 ms, le TRE mesure le choc et calcule l'énergie du choc en tenant compte de la durée du choc et de la mesure du choc.

6.14 Récupération des données

6.14.1 Accès à la base de données

Cliquer sur Mesures

S RFMonitor PREM	IUM -	7.10.7.22	worksp	ace_2018-12-2	6.xml					
Fichier Affichage	Base de données Outils Paramètres		Base de données Outils Paramètres		Base de données		données Outils Paramètres S			
Description		Mesures		F7	de série					
TRE35-2_000	A	Journaux : alertes et événements F8		0007E6						

6.14.3 Emplacement des fichiers de données

Lors du téléchargement, le logger génère 2 ou 3 types de fichiers selon le mode sélectionné :

Fichier .csv -> format excel Fichier .pdf -> rapport de campagne (mode enregistrement seulement) Fichier . bin -> base de donnée



En mode Enregistrement : Le logger télécharge les données dans le répertoire « RESTITUTION » et il génère un fichier Pdf ou Csv

ie local (C:) > Utilisateurs > Public > D	ocuments publics	NEWSTEO	> RFMonitor > rep	orts > logger
Nom	Fichier.Pdf	e	Туре	Taille
ive restitutions	20/12/20 Fichier.CSV	17 11:50 17 14:16	Dossier de fichiers Dossier de fichiers	

6.15 Mode Silencieux

Activer le mode silencieux

Si les produits voyagent par avion, il est essentiel d'activer le mode silencieux afin qu'ils n'émettent pas de signal radio

Identification du produit	Paramètres RF	Date, Heu	ure & Périodes	Seuils 🔸 Fim	nware		
Mode du logiciel embarqué :		-		and the second			
(i) Mode live / enregistrement	√ Leds			🔲 Ouvrir la boite d	le dialogue du mode silencieux lors de		
Mode surveillance	Suréchantil	lonnage		l'éxécution de la enregistrement	a commande 'Commencer I		
	Vidage du t	ampon 255		L			
Périodes							
Dérinda d'annagistrament	(Manual)						
Période d'enregistrement:	Normal :	00 h 10	min				
Période d'enregistrement:	Normal :	00 h 10	min				
Période d'enregistrement:	Normal :	00 h 10	min				
Période d'enregistrement: Contrôle de l'heure	Normal :	00 h 10	min				
Période d'enregistrement: Contrôle de l'heure Heure actuelle:	Normal :	00 h 10	min	🀑 Mettre à l'heure	Récupérer Ihe		
Période d'enregistrement: Contrôle de l'heure Heure actuelle:	Normal :	00 h 10) min	🕙 Mettre à l'heure	Récupérer l'he		
Période d'enregistrement: Contrôle de l'heure Heure actuelle:	Normal :	00 h 10	min	🕙 Mettre à l'heure	Récupérer Ihe		
Période d'enregistrement: Contrôle de l'heure Heure actuelle:	Normal :	00 h 10	min	🕙 Mettre à l'heure	Récupérer l'he		
Période d'enregistrement: Contrôle de l'heure Heure actuelle:	Normal :	00 h 10	min	🐑 Mettre à l'heure	Récupérer l'he		

- > Chercher un produit configuré en mode silencieux
- Cliquer sur « Outils »

Puis sur « Rechercher les produits silencieux »

Fichier Affichage	Base de données	Outils Paramètres ?	
Description	Type de produit	Outils avancés	aram
TRK335-000113	TRK33-5	Rechercher des produits en mode silencieux	Car Eu

- Choisir le/les Trackers à sortir du mode silencieux
- Cliquer sur « Sortir du mode silencieux » \rightarrow Le Tracker repasse en mode « Live »
- Cliquer sur « Fermer »

6.16 Alertes et Alarmes

Les alertes concernent les mesures hors seuils, les pertes de transmission, les date/heure incorrectes ainsi que les niveaux de batterie.

Les alarmes remontées sont toujours au minimum visuelles (ligne du logger en rouge, triangle d'alerte..

Elles peuvent aussi être de type sonores (configurable pour chaque type d'alerte), e-mail ou relai d'alerte (avec équipement externe optionnel)

6.17 Sauvegarde des données dans le logger

À tout moment vous pouvez télécharger les dernières 32000 mesures enregistrées.

Toutes les mesures sont écrites dans la mémoire tampon et ne sont effacées que lorsque le logger réécrit sur ces mesures.



En cliquant sur la commande « téléchargement intégrale de la mémoire » vous récupérez les dernières 32000 mesures

6.18 Désactivation du Logger

Le logger doit être repassé en mode *Hibernation* en fin de campagne de mesures ou de test, afin d'économiser ses batteries et de le stocker.

- Faire un clic-droit sur la ligne de votre Logger puis sur « Mettre en hibernation »
- Vérifier que le mode/état courant est passé à Hibernation sur la ligne de votre Logger.
- Pour réactiver le Logger, passer à nouveau un coup d'aimant.
 La clé RFM doit être branchée pour réveiller le logger.

. 10 . 6 . 3 - workspace_2017-07-19.xml									
nnées Outils Paramètres Session ?									
Aler	Confi	ID	Num. de série	Batterie	Param	nètre			
		1859	LGB000743	😭 <u>8</u> 1%	IG				
		Affich	er les courbes de m	iesures					
	2 0	Confid	juration		F3				
A					_				
		Comm							
	2 20	Déma	rrer le mode booste	r					
		Mettre	e en hibernation						
		Téléc	harger les données						

7 CHANGEMENT DE BATTERIE

L'utilisateur peut changer lui-même les batteries.

Procéder à l'ouverture et au changement de batterie dans un lieu sec. Le boîtier doit être propre et exempt de poussière. Le nettoyer le cas échéant, avant ouverture.

Utiliser un tournevis cruciforme PH2. Dévisser les 4 vis présentes au niveau du capot du produit.

Vous pouvez ensuite soit utiliser une batterie Lithium Thionyle, taille A avec connecteur spécial (recommandé pour une meilleure autonomie), soit une batterie alcaline, taille AA / LR6 (l'autonomie et la température de fonctionnement seront réduites).

Après changement de batterie, revisser les 4 vis du capot.

8 INSTALLATION DE DB MONITOR POUR CONSULTER LES DONNÉES

 Une fois RF Monitor installé, lancer DB Monitor en double cliquant sur le raccourci créé sur le bureau ou à partir du menu « Démarrer ».



 Dans la fenêtre "Options générales" de l'assistant de configuration, sélectionner la langue puis cliquer sur "Suivant".



- Dans la fenêtre "Base de données " de l'assistant de configuration, sélectionner « Base de données locale »
- Saisir le chemin de la base locale Cliquer sur "Suivant".



 Dans la fenêtre "Finalisation" de l'assistant de configuration cliquer sur « Valider » puis sur « Terminer ».

9 MESURES DU TRACKER

9.1 Mesures à intervalles réguliers

A la fréquence paramétrée par l'utilisateur le tracker mesure, horodate et stocke :

- La température
- L'inclinaison du produit sur chacun des 3 axes
- L'humidité (TRE37, TRE38)
- La luminosité (TRE38)

Extrait du rapport PDF

Paquet	Date	Heure	Ах	Ay	Az	AngleX	AngleY	AngleZ
000005	2017/04/24	14:08:16	0.039 G	-0.016 G	-0.156 G	177.761°	-179.105 °	-8.989 °
000031	2017/04/24	14:09:00	1.008 G	-0.027 G	-0.242 G	90.000 °	-178.433 °	-14.016 °
000038	2017/04/18	14:26:24	0.020 G	-0.020 G	-1.086 G	178.881 °	-178.881 °	-90.000 °
000044	2047/04/40	44-37-00	0.000.0	0.046.0	4 070 C	470.004 *	470 405 9	00.000 °

Paquet	Date	Heure	Board Temp	Ground speed	Azimuth	vbat1	vbat2	vbat3	
000004	2017/04/24	14:08:16	21.320 °C	0.000 km/h	0.000 °	3.600 V	3.600 V	3.600 V	
000030	2017/04/24	14:09:00	21.610 °C	0.000 km/h	0.000 °	3.600 V	3.600 V	3.600 V	
000037	2017/04/18	14:26:24	33.920 °C	0.000 km/h	0.000 °	3.500 V	3.500 V	3.500 V	
Damuel		Data	Data		1 - 454 - 4-			L en aitude	

Paquet	Date	Heure	Latitude	Longitude
000003	2017/04/24	14:08:16	0.000 °	0.000 °
000029	2017/04/24	14:09:00	0.000 °	0.000 °
000039	2017/04/18	14:27:00	43.204 °	5.602 °
000042	2017/04/18	14:28:00	43.204 °	5.602 °

9.2 Mesures en cas de choc

En cas de choc quand l'accélération, **Acc Norm**, dépasse le seuil fixé par l'utilisateur, le tracker mesure, horodate et stocke les valeurs suivantes :

- Accélération maximum sur les 3 axes : Max Ax, Max Ay, Max Az
- Calcul de la norme du vecteur accélération : Acc Norm
- Calcul de l'énergie sur les 3 axes Energy X, Energy Y, Energy Z
- Calcul de la norme du vecteur énergie : Energy Norm
- Durée du choc

Les mesures sont faites par un accéléromètre 3 axes, l'unité de mesure est en g (unité pour la gravitation).

L'accéléromètre mesure à une fréquence de 3200Hz ce qui garantit qu'aucun choc ne peut être manqué.

Extrait du rapport pdf

Paquet	Date	Heure	Max Ax	Max Ay	Max Az	Duration	Acc Norm
000008	2017/04/24	14:08:17	15.902 G	1.387 G	12.223 G	27.000 ms	20104.747 mG
000010	2017/04/24	14:08:18	2.281 G	4.320 G	4.605 G	55.000 ms	6714.130 mG
000012	2017/04/24	14:08:21	7.445 G	3.738 G	15.211 G	1237.00 ms	17343.011 mG
000014	2017/04/24	14:08:22	4.445 G	1.152 G	15.309 G	457.000 ms	15982.545 mG

9.3 Mesures en cas de chute libre

En cas de chute libre quand la valeur dépasse le seuil fixé par l'utilisateur, le tracker mesure, horodate et stocke les valeurs suivantes :

- Hauteur de chute libre
- Accélération maximum sur les 3 axes : Max Ax, Max Ay, Max Az
- Calcul de la norme du vecteur accélération : Acc Norm
- Calcul de l'énergie sur les 3 axes Energy X, Energy Y, Energy Z
- Calcul de la norme du vecteur énergie : Energy Norm

<u>Extrait du rapport PDF</u>



9.4 Mesures en cas d'ouverture de colis ou de boitier

En cas d'ouverture de colis, le tracker enregistre quand le colis a été ouvert grâce à son capteur de luminosité externe.

En cas d'ouverture du tracker, le tracker enregistre quand le boitier du TRE38 a été ouvert grâce à son capteur de luminosité interne.

9.5 Mesures d'énergie

La mesure d'énergie est calculée à partir d'une fonction qui tient compte de la valeur d'accélération et de la durée des accélérations.

9.6 La gravité terrestre

Le 1g de la gravité terrestre est mesuré et affiché sur RF Monitor quand le TRE est en mode « LIVE ». En cas de choc, le firmware déduit le 1g de la gravité terrestre des mesures d'accélération générées par le choc.

9.7 Détermination des seuils de choc

Si le seuil d'accélération est réglé à un niveau trop bas (exemple 1.5g), la mémoire du TRE sera rapidement pleine.

Pour éviter cette situation, des pré-tests doivent être effectués avec le TRE, configuré en mode « LIVE » et fixé sur son support final, pour déterminer le seuil pertinent qui devrait être utilisé pendant les campagnes d'enregistrement.

9.8 Interprétation des mesures de choc et d'énergie

Les chocs sont des accélérations de très fortes amplitudes. A titre d'exemple, un accéléromètre qui tombe d'une hauteur de 20 cm sur une tôle d'acier de 5 cm d'épaisseur sera soumis à une accélération de 8 000 g lors de l'impact, et sur un cahier de 50 pages d'épaisseur, il sera soumis à une accélération de 90 g.

Les valeurs d'accélérations mesurées dépendent de plusieurs paramètres physiques :

- rigidité de la structure
- souplesse de la fixation du TRE
- distance entre le choc et le positionnement du TRE

Le TRE mesure la valeur, la durée et l'énergie du choc, ces 3 grandeurs, associées à une campagne de test permettront aux utilisateurs qui le désirent d'interpréter une partie des événements à l'origine des chocs.

9.9 Mesures d'accélération : Acc Norm

Acc Norm représente la norme du vecteur v (Ax,Ay,Az) :



9.10 Mesures d'inclinaison : angle X, angle Y, angle Z

Angle X, angle Y, angle Z = angle des axes x, y et z avec le plan horizontal

Cas 1 : Le TRE est posé sur le plan horizontal



<u>Cas 2 : Basculement du TRE par rapport au plan horizontal</u>



 $\theta Ax = 0^{\circ} ou \ 180^{\circ} \ \theta Ay = 90^{\circ} \ \theta Az = 0^{\circ}$ L'axe y du TRE est perpendiculaire au plan horizontal

ANNEXE : FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques générales	
Température de	-40°C à 60°C avec la batterie Lithium Thionyle, taille A avec connecteur spécial
fonctionnement	-10°C à +60°C avec une batterie alkaline, taille AA / LR6
	Plage de température recommandée pour maximiser l'autonomie de produit: +5°C à
	+35°C.
Autonomie batterie @25°C	2 ans, avec la batterie fournie (batterie Lithium Thionyle, taille A)
	Remplaçable par l'utilisateur
Mémoire flash	16 Mbits Flash soit 129000 blocs de mesures (le choc prend 2 blocs)
	Par exemple, cela permet une campagne de 2 ans :
	- Avec une mesure périodique (température et inclinaison) toutes les 15 minutes
	(70080 enregistrements)
	- Et 29000 chocs
Communication radio	Fonctionne sur la bande ISM
	Cet appareil est conçu pour le marché européen (utilise la bande 868MHz).
Portée radio	100 mètres en champs libre
Niveau IP	IP54