# Guide d'utilisation du COL51

Gateway autonome : solaire + GPRS





# Table des matières

1	Pr	ésentation générale	3 -
	1.1	Composition du kit	3 -
	1.2	Principe de fonctionnement	3 -
2	Dé	émarrage et appairage des produits	3 -
	2.1	Installation et démarrage de RFMonitor	3 -
	2.2	Mise en route du COL51	4 -
	2.3	Démarrage des enregistreurs radios et appairage des enregistreurs avec la clé US	B radio- 5
	-		
	2.4	Appairage des enregistreurs radios au COL51	5 -
	2.5	Vérification de la transmission des données avec Webmonitor	6 -
	2.5	5.1 Connexion à WebMonitor	6 -
	2.5	5.2 Utilisation de WebMonitor	7 -
	2.5	5.3 Visualisation des graphiques	8 -
3	Ро	ositionnement des enregistreur radios	9 -
	3.1	Test de la transmission radio	9 -
4	Fir	nalisation de l'installation	9-
5	Ex	plication des LED sur le COL51	10 -
6	Со	onseils d'installation	11 -

## 1 Présentation générale

## 1.1 Composition du kit



#### **1.2** Principe de fonctionnement

- Les enregistreurs radio mesurent et transmettent les données par radiofréquence à la gateway COL51
- La gateway COL51 est équipée d'une carte SIM. Elle envoie les mesures au serveur Newsteo via le réseau mobile en GPRS.
- L'application Webmonitor permet de consulter les données et de paramétrer via internet les loggers depuis un PC ou un smatphone.
- Le logiciel RFMonitor et la clé USB radio permettent de paramétrer par radio les enregistreurs radios et le COL51 et de faire des tests de transmission radio.

## 2 Démarrage et appairage des produits

## 2.1 Installation et démarrage de RFMonitor

- 1- Installer le logiciel RFMonitor sur 1 PC
- 2- Démarrer le logiciel RFMonitor
- 3- Brancher la clé USB radio



Fichier Aff	ichage Base de	données Outils	Paramet	res î													
Description		Type de produit	Alertes	Configuration	ID	Num, de série	Batterie	Paramètres RF	Transmission survanle	mesules	Commandes du produit	Mode/état courant	Cepteur: 1	Capleur: 2	Cepteur: 3	Finwate	Infos
C381_	BAS	LOM16 · 2	A	X	2	LOMODOF98	100.	sill Canal 9 Europe	7	1706 mesur.	+ Aucune	Surveillance / Restitution automolique	20.15°C			20.10 Monitoring	
🛋 Paramé	itres des clés 📘	Z Late de comm	andes														
#COM	Num série de c	lef P	aramètres P El 19, 1949.	F	Hardwa	re Firmwan	Vite	ise Type de licence DD Brancism	Numéro de li Minut, 2010 XVI XVII	cence							

#### 2.2 Mise en route du COL51

- Visser l'antenne sur le COL51
- 1 coup d'aimant suivi de 2 bips (ou reboot + 2bips) :

Passer un coup d'aimant sur le COL51, au niveau de « magnet action » ( voir photo): Le COL51 émet alors 2 bips pour signaler qu'il est en fonctionnement. Si le COL51 ne démarre pas avec coup d'aimant, rebooter le COL51 en laissant l'aimant 10 secondes au niveau de « magnet action »



- 2<sup>ème</sup> coup d'aimant + suivi de 1 bip (il peut y avoir un délais de 1 minute avant le bip)
  Au bout de 1 à 2 minutes un premier bip se déclenche pour indiquer que le passage de l'aimant a été pris en compte et que le COL51 est en train de se connecter au réseau mobile en GPRS
- Puis une série de bips : indique la qualité de la réception GPRS :



- Le COL51 apparaît sur RFMonitor
- POUR REBOOTER LE COL51, LAISSER L'AIMANT SUR MAGNET ACTION PENDANT 15 Secondes

#### 2.3 Démarrage des enregistreurs radios et appairage des enregistreurs avec la clé USB radio

- Passer un coup d'aimant sur les enregistreurs radios sur le symbole de l'aimant
- L'enregistreur apparaît sur RFM
- Cliquer sur configuration
- Paramétrer les enregistreurs à 5 min





## 2.4 Appairage des enregistreurs radios au COL51

- Étape 1 : Enlever la clé USB radio
- Étape 2 : Passer un coup d'aimant sur le COL51
- Étape 3 : Attendre 1 à 2 minutes : un premier bip se déclenche puis les 3 ou 4 bip de connexion du signal GPRS
- Étape 4 : Passer 3 coups d'aimant sur 1 seul enregistreur sur le symbole de l'aimant
- Étape 4 : Attendre 40 secondes, un bip émis par le Collecteur indique que l'enregistreur a été appairé au collecteur
- Étape 5 : Si pas de bip, refaire l'étape 4
- **Etape 6 :** si le bip a eu lieu, refaire la même opération avec un deuxième enregistreur et ainsi de suite pour le reste des enregistreurs restant

## 2.5 Vérification de la transmission des données avec Webmonitor

#### 2.5.1 Connexion à WebMonitor

Aller sur le lien suivant <u>www.newsteo-webmonitor.com</u> pour vous connecter à WebMonitor. La page d'accueil suivante s'affiche :



Le numéro du collecteur et le mot de passe sont placés sur l'étiquette de connexion.

RF Monitor & DB Monitor C	Config COLLECTEUR
NOSE: CD.newsteo-webmonitor.com Ad MTTF:CD Port: Non d'utilisateur: XXXXXX No Not de passa: XXXXXX No Base existante: XXXXXXX No	Dresse : www.nbwiteD-webhonitor.com 1 463 3 464 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	Config WEBMONITOR

#### 2.5.2 Utilisation de WebMonitor

Le tableau de bord suivant s'affiche :

	<b>@</b>	108 879 Mesures
♠ Tableau de Bord		
Carte Nav	- Déplier tous les groupes	
Journaux	- C = 50m² ▲ 1	
Rapports manuels	C7B [LOM000ACA]	С4Н [LOM000C67]
Rapports manuels v20	20.54°C Temperature	21.62°C Temperature
Graphiques	logger non connecté	logger connecté OK
	10/09/2018 10:27:00	14:26:00
paramètres	C15HAUT [LOM00117F]	C14H [LOM000C57]
puis diquer sur apparelis	19.86°C Temperature	19.27°C Temperature
	14:28:00	14:28:00

- Lorsque le logger est en vert = le logger est activé et communique par radio avec le collecteur.
- Lorsque le logger est en gris = le logger n'est pas activé et/ou ne communique pas par radio avec le Collecteur.

Il faut vérifier que tous les loggers utilisés pour la caractérisation soient en verts.

Vous pouvez également vérifier l'activation des loggers en cliquant sur l'onglet « Paramètres » (menu

à gauche), puis « Affichage ». Il faut que chaque logger ait le symbole d'activation 🥙.

í				
٠	Tableau de Bord			
a	Carte			
٠	Journaux	ÉTAT	- logger con	NUMÉRO DE S INCOLO
	Rapports manuels		20	LOM002704
	Graphiques			
\$	Paramètres			
	Appareils			

#### 2.5.3 Visualisation des graphiques

- 1. Se connecter à WEBMONITOR (voir paragraphe 3)
- 2. Aller dans le menu graphique Graphiques
- 3. Sélectionner les appareils souhaités Appareils o
- 4. Sélectionner la période de mesure

-50	renos
ur de date/ heure pour la plage de données e début	Sélecte Date d
08/09/2018 15:06:07	٥
e fin	Date d
11/09/2018 15:05:07	ti i
11/09/2018 16:06:07	Date o

- 5. Cliquer sur afficher le graphique
- 6. Cliquer en haut à droite du graphique pour exporter les données en .CSV et les graphiques en .jpeg



## 3 Positionnement des enregistreur radios

### 3.1 Test de la transmission radio

- Démarrer RFMonitor
- Brancher la clé USB radio
- Cliquer sur configuration
- Paramétrer les enregistreurs à 10 secondes
- Positionnez les enregistreurs :
- ANTENNES VERTICALES équerres / Pas d'obstacle dans un rayon de 20 cm autour de l'antenne)



- Positionner vous avec le PC à l'endroit du COL51
- Vérifier que RFMonitor communique bien avec tous les enregistreurs
- Vérification transmission radio **Ok** sur RFM

3	0 📇 LGR36-4_002822	LGR36-4	A	X	LGR002822	SEX.7 all Canal 7	ko		010	0 mesure(s) en riidmake tampon	* Autore	Surveillance	28,36%	28.24%C	3.41.180 Nonitaring
4	10. 10. 10R364_002824	LER36-4	A	ñ	LER002824	atta / di Cana 7	ALC: NO	-	2.	E securit en reinse langen	= Axure	Surveilance	28.36°C	28.34%	3.47.190 Monitoreg

- Dès que les tests radios sont bons :
  - paramétrer les enregistreurs à une période > 5 minutes
  - Effacer les données des mémoires tampons des enregistreurs

## 4 Finalisation de l'installation

- Étape 1 : Brancher la clé USB radio
- Étape 2 : Vérifier que les périodes des enregistreurs sont > à 5 minutes
- Étape 3 : Effacer les mesures en mémoire tampon
- Étape 4 : Enlever la clé USB radio
- Étape 5 : Attendre 10 minutes, passer un coup d'aimant sur le COL51
- Étape 6 : Attendre 1 à 2 minutes : un premier bip se déclenche puis les 3 ou 4 bip de connexion du signal GPRS
- Étape 7 : Vérifier sur l'application Webmonitor que tous les appareils apparaissent en vert

## 5 Explication des LED sur le COL51

- Les LED indiquent l'état de fonctionnement du Collecteur :
- Placer un aimant sur l'indication : « magnet for LED »



LED verte = pas d'action LED orangée = action de transmission ou de connexion LED rouge = batterie pas assez chargée



## 6 Conseils d'installation

ENTRAINER VOUS AU BUREAU A FAIRE UNE INSTALLATION

Entrainez-vous à faire une installation au bureau avant d'aller sur site

HIBERNER LES PRODUITS POUR NE PAS CONSOMMER LA BATTERIE

- Hiberner (Eteignez) les produits après les avoir essayés pour économiser la batterie
- Hiberner les produits avec le logiciel RFMonitor :
- Lancer RFMonitor
- Brancher la clé USB radio
- Lancer la commande d'hibernation
- Vérifiez que tous les produits soient hibernés (hibernation apparaît dans la colonne « mode état/courant »

Anicher les courbes de mésures	
Configuration	F3
Commencer l'enregistrement	
Démarrer le mode booster	
Mettre en hibernation	
Télécharger les données	

PERIODE DE MESURE = 5 minutes minimum

 Pour éviter une décharge trop rapide de la batterie du COL 51, il est conseillé de choisir une période de mesure si possible de 5 minutes minimum

BIEN CHARGER LE COL51 AVANT l'INSTALLATION

- Si le niveau de batterie du COL51 est < 3.8 V, Charger le COL51 avec son chargeur pendant 24h
- Dès qu'il est bien chargé, hiberné le COL51

ETUDIER LE POSITIONNEMENT DES PRODUITS AVANT D'ALLER SUR SITE

 Lire notre petit guide sur la transmission radio pour comprendre comment les ondes radios se propagent et qu'elles sont les contraintes liées à la propagation des ondes radios.