

Anwender-Handbuch - DIS3x

Das Gerät DIS3x ist ein Display-Gerät, das die Messungen der Funkdatenlogger anzeigt. Das Gerät speichert keine per Funk erhaltene Messungen; es zeigt nur die zuletzt empfangene Messung. Im Alarmfall wird ein akustisches Alarmsignal automatisch von dem DIS3x ausgelöst.

1. Inbetriebnahme und Konfiguration

1. Verbinden Sie den DIS3x
2. Der DIS3x zeigt folgende Nachricht an "NO LOGGER PAIRED" (KEIN LOGGER GEKOPPELT).
3. Der DIS3x startet auf Kanal 1, ohne Übertragungsverschlüsselung. Wenn Sie den Arbeitskanal Ihrer Installation geändert haben, starten Sie RF Monitor und führen Sie den Gleichen Prozess auf Ihren DIS3x durch (konfigurieren Sie das Gerät auf dem Gleichen Kanal wie Ihr Funkdatenlogger-Netzwerk). Ihr Funkempfänger (RF-to-USB Key) muss an dem USB-Port dafür angeschlossen sein.

2. Koppelung

1. **Trennen Sie den Funkempfänger** (RF-to-USB-Key oder Collector).
2. Halten Sie den roten Knopf auf der Rückseite DIS3x 3 Sekunden gedrückt. Die Meldung DIS3x zeigt folgende Meldung an "PAIRING IN PROGRESS" (KOPPELUNG IN BEARBEITUNG).
3. Ziehen Sie einen Magnet auf der Oberfläche des Loggers, um die Koppelung zu starten (Auf dem Magnetsymbol oder auf der Inschrift *Magnet*).
4. Die Loggerbeschreibung mit dem Hinweis "PAIRED" erscheint auf dem Display des DIS3x, unmittelbar danach erscheint die letzte Messung. Um einen neuen Logger zu koppeln, wiederholen Sie den Gleichen Vorgang.
5. Nachdem der Koppelungsvorgang abgeschlossen ist, können Sie den **Funkempfänger** (RF-to-USB key oder Collector) **nochmal anschließen**.

Um Logger aus dem DIS3x-Display zu entfernen, müssen Sie die Liste der gekoppelten Logger vollständig löschen. Dazu, schalten Sie den DIS3x ab und ein, indem Sie auf den roten Knopf drücken. Das Display des DIS3x-Gerätes zeigt dann "LIST CLEARED" (liste gelöscht).

3. Betriebsablauf

Ohne Alarm:

Die Messwerte der ersten 3 Logger werden angezeigt. Der DIS3x blättert sich automatisch durch die Liste der Messungen aller Logger durch. Es ist möglich, von einem Logger zum anderen zu gehen, indem man auf den roten Knopf drückt.

Im Alarmfall:

Der Logger, der sich im Alarm befindet, wird auf dem DIS3x angezeigt. Der DIS3x lost einen akustischen Alarm aus. Um diesen Alarm zu bestätigen, drücken Sie einfach auf dem roten Knopf des DIS. Die Lautstärke des Alarms sinkt. Um den Alarm vollständig auszuschalten, drücken Sie nochmal auf den Knopf.

Hinweis: Der DIS31 schaltet sich nach einer Stunde ohne Bewegung aus; und bei Bewegung wieder ein.

Technischer Support

Bei Fragen, bitte:

- Die Newsteo-Support-Webseite aufrufen:
<http://support.newsteo.com/customer/en/portal/articles>
- Ihren Händler kontaktieren

Adresse des Herstellers:

NEWSTEO S.A.S. 93 avenue des Sorbiers – ZE
Athelia 4 - 13 600 La Ciotat – France

