

10

**Goldene Rege für eine
erfolgreiche Installation**

① Testen Sie das Material

und Ihre Parametrierung vor der Installation vor Ort.

② Antennen senkrecht

Die Antennen müssen in senkrechter Position sein

③ Antennen weiter als 30cm

Für eine bessere Funkübertragung müssen die Antennen 30cm von einer Wand oder einer anderen Antenne entfernt sein.

④ Logger und USB-Empfänger auf dem gleichen Kanal

Die Funkdatenlogger und USB-Empfänger können nur auf dem gleichen Kanal miteinander kommunizieren.

⑤ Kanal 1 vermeiden.

Wenden Sie einen anderen Funkkanal an.

⑥ Monitoring-Modus

Wenden Sie das «MONITORING»-Modus an (außer bei besonderem Fall, siehe Video oder vollständiger Userguide)

⑦ Funkreichweite testen

Testen Sie die Funkreichweite Ihrer Sender vor der endgültigen Installation (siehe Video oder Userguide zur Funkübertragung)

⑧ Batterie schonen

Wählen Sie einen Messtakt über > 1 min

⑨ Batterie schonen

Funkdatenlogger in Tiefschlaf setzen, wenn diese nicht angewandt werden

⑩ Batterie auswechseln bei Batteriestand unter 30%

Wenn die Datenlogger zum ersten Mal starten, kann der Batteriestand mittel oder schwach sein. Sobald die chemischen Prozesse eingeleitet sind, geht der Batteriestand wieder hoch. Bei normaler Anwendung, sobald die Spannung unter 30% wird, sollte man die Batterie wechseln.